

## 1. Funkcje

- 1) Inteligentne, automatyczne nastawianie jaskrawości – przy włączeniu tej funkcji jaskrawość wyświetlacza dostosowuje się do jasności otoczenia umożliwiając łatwe i przyjemne odczytywanie godziny nawet w złych warunkach. Po włączeniu tej funkcji wyświetlacz w nocy świeci miękkim jasnym światłem. Funkcję tę można wyłączyć
- 2) Informowanie o aktualnym roku, miesiącu, dacie, godzinie, minutach, dniu tygodnia i temperaturze.
- 3) Dwa budziki – ukazane na wyświetlaczu.
- 4) Format czasu 12/24-godzinowy.
- 5) Wybór skali temperatury – Celsjusza/Fahrenheita
- 6) Podświetlenie przez 5 sekund.
- 7) Zasilanie – trzy baterie typu AAA

## 2. Instrukcje:

### 1. przyciski funkcji:

- (1) "Time": jednym naciśnięciem wybiera się format czasu 12/24; dwoma nastawia się czas.
- (2) "UP": jednym naciśnięciem wybiera się skalę temperatury- Celsjusza/Fahrenheita; w trakcie nastawiania przycisk ten zwiększa nastawianą wartość.
- (3) "DOWN": jednym naciśnięciem nastawia się budzenie w dniu tygodnia (na przykład: po naciśnięciu przycisku pulsuje „THU” co oznacza, że budzenie będzie we czwartek (Thursday), po kolejnym nastawieniu dzień przesunie się na (FRI) piątek); w trakcie nastawiania przycisk ten zmniejsza nastawianą wartość
- (4) "ALM1" : ①jednym naciśnięciem przechodzi się do nastawiania pierwszego czasu budzenia. Jeżeli potem pulsują cyfry czasu, oznacza to, że budzik jest aktywny (włączony), natomiast jeśli ukaże się --:-- to znaczy, że budzik jest wyłączony; ② Długim naciśnięciem przycisku nastawić można żądany czas budzenia. Wartością wyjściową jest godzina 7:00.
- (5) "ALM2" : ①jednym naciśnięciem przechodzi się do nastawiania drugiego czasu budzenia. Jeżeli potem pulsują cyfry czasu, oznacza to, że budzik jest aktywny (włączony), natomiast jeśli ukaże się --:-- to znaczy, że budzik jest wyłączony; ② Długim naciśnięciem przycisku nastawić można żądany czas budzenia. Wartością wyjściową jest godzina 7:00..
- (6) "OFF/ON" włączenie (ON), lub wyłączenie (OFF) inteligentnego automatycznego nastawiania jaskrawości.
- (7) "SNOOZE/LIGHT": jednym naciśnięciem rozświetla się wyświetlacz na 5 sekund; Jeśli nacisnąć ten przycisk w momencie budzenia, alarm się wyłączy i odezwie ponownie za 5 minut umożliwiając dodatkową krótką drzemkę.

### 2. Kolejności:

#### (1) nastawiania danych o czasie:

Fabryczne nastawienie wyjściowe to: 1. 1. 2015, czwartek.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy przycisku "TIME" – pulsuje "2015" a rok ("YEAR") nastawić można przy pomocy "UP" & "DOWN"; naciśnięciem "TIME" przechodzi się do dalszego nastawiania w kolejności: rok → miesiąc → data → język (Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Niderlandzki) → godzina → minuta → wstecz.

#### (2) nastawianie budzików:

Nastawienie wyjściowe budzika to każdego dnia 7:00 oraz 13:00.

- ① Dla wybrania dnia pierwszego budzenia naciska się "DOWN", następnie naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku "ALM1", powoduje pulsowanie nastawianego czasu budzenia. Godziny nastawia się przy pomocy "UP" i "DOWN" a po ponownym przyciśnięciu "ALM1" przechodzi się do nastawiania minut naciskaniem "UP" i "DOWN". Dla zakończenia naciska się "ALM1".
- ② Dla wybrania dnia drugiego budzenia naciska się "DOWN", następnie naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku "ALM2", powoduje pulsowanie nastawianego czasu budzenia. Godziny nastawia się przy pomocy "UP" i "DOWN" a po ponownym przyciśnięciu "ALM2" przechodzi się do nastawiania minut naciskaniem "UP" i "DOWN". Dla zakończenia naciska się "ALM2".
- ③ Jeśli chce się nastawić inny dzień tygodnia, wybiera się go przyciskiem "DOWN". Dalsze postępowanie jest identyczne jak w punktach ① i ②.