



- | | | |
|----------------------------|--|----------------|
| 1. le bouton ON/OFF | 6. le bouton AL2 VOL | 11. AL1 BUZZER |
| 2. Le bouton HOUR TU- | 7. le bouton SET/PRE M+ | 12. AL1 RADIO |
| 3. le bouton MIN TU+ | 8. le couvercle de la place pour les piles | 13. AL2 BUZZER |
| 4. le bouton DIMMER/SNOOZE | 9. l'antenne | 14. AL2 RADIO |
| 5. le bouton AL1 VOL | 10. câble électrique | |

Avant la première utilisation

Insérez deux piles «AAA» dans la place pour les piles. Assurez-vous que les piles sont mises correctement selon +/- polarité indiquée. Les piles vont garder les paramètres de temps et de réveil au moment où sera interrompue l'alimentation électrique. En cas d'interruption de l'alimentation électrique, l'alarme d'affichage à s'éteint, mais l'horloge continue de fonctionner. Utilisez uniquement des piles du même modèle et seulement les nouvelles piles. Branchez l'alarme sur le secteur 230V.

- Avis important: le temps et le temps des alarmes ne peuvent être modifiés au cas où la radio est éteinte.

Réglage du temps

Après avoir inséré les piles / la connexion, les chiffres commencent à clignoter. Le réveil est donc prêt à régler le temps. Suivez la procédure décrite ci-dessous. Appuyez et maintenez SET / PRE + M (7) pendant environ trois secondes.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton HOUR TU (2) pour régler les heures
2. Appuyez à plusieurs reprises sur le MIN TU + (3) pour régler les minutes
3. Appuyez sur SET / PRE + M (7) pour terminer la réglage - les chiffres cessent de clignoter

Réglage du temps de réveil

Le réveil a la fonction de deux alarmes qui peuvent être utilisées indépendamment. Le principe de réglage de deux alarmes est le même. Les deux alarmes ont la possibilité de choisir entre la radio ou le buzzer.

Appuyez sur AL1 VOL (5) pour la visualisation d'alarme 1 avec buzzer. Appuyez encore une fois sur AL1 VOL (5) pour la visualisation d'alarme 1 avec la radio. Appuyez encore une fois sur le bouton AL1 VOL (5) pour revenir à l'heure actuelle.

Tous les réglages d'alarme 2 est identique à réglage d'alarme 1. Seulement échangez le bouton AL1 VOL (5) pour AL2 VOL + (6).

Pour régler l'heure d'alarme, sélectionner l'alarme 1 et alarme 2 et un buzzer ou la radio. Le moment où les chiffres clignotent, suivez les étapes ci-dessous:

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton HOUR TU (2) pour régler les heures

2. Appuyez à plusieurs reprises sur le MIN TU + (3) pour régler les minutes

3. Appuyez sur SET / PRE + M (7) pour terminer la réglage - les chiffres cessent de clignoter
Pour activer l'alarme 1 / l'alarme 2 appuyez sur AL1 VOL (5) / L2 VOL + (6). Lorsque vous atteignez l'alarme sélectionnée, attendez quelques secondes, les chiffres cessent de clignoter. Le symbole s'allume ensemble - une alarme active (11) (12) (13) (14).

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton ON / OFF (1) pour éteindre l'alarme. Si vous appuyez sur DIMMER / SNOOZE (4), l'alarme arrête et sonne à nouveau après de 9 minutes.

Pour désactiver complètement l'alarme, appuyez à plusieurs reprises AL1 VOL- / VOL + L2 jusqu'à ce qu'ils disparaissent des symboles (11) (12) (13) (14).

Les fonctions de la radio

- Important: La radio peut être réglée que si elle est activée.

Les étapes de base:

1. Appuyez le bouton ON / OFF (1) une fois pour allumer la radio
2. Appuyez sur le bouton ON / OFF (1) encore une fois pour éteindre la radio
3. Par appuyants sur le MIN TU + (3) ou HOUR TU (2) vous déplacez la station de radio toujours de 0.1MHz
4. Appuyez et maintenez MIN TU + (3) ou HOUR TU (2) pendant trois secondes pour lancer la recherche automatique de la station suivante
5. Appuyez sur AL1 VOL (5) ou VOL + AL (6) pour régler le volume de la radio dans la gamme de 00 (le plus faible) à 15 (le plus fort)
6. Le déplacement de l'antenne peut atteindre un signal de meilleure qualité

Mémoire Preset:

1. Réveil est capable de mémoriser jusqu'à dix stations

2. Pour sauvegarder les stations désirées dans mémoire, appuyez et maintenez SET / PRE + M (7) pendant environ deux secondes. L'écran clignote un numéro commençant par la lettre P

3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MIN TU + (3) ou HOUR TU (2) pour sélectionner entre les stations enregistrées, puis appuyez une fois SET / PRE + M (7) pour confirmer

4. Si vous souhaitez sélectionner une autre station, appuyez sur la touche SET / PRE + M (7) jusqu'à ce que la station désirée

Mode de nuit

Au cas où la radio est allumée, appuyez sur DIMMER / SNOOZE (4) pour entrer les paramètres du mode de nuit. Par appuyant plusieurs fois sur ce bouton, réglez le nombre de minutes désiré. Après ce temps, la radio se met automatiquement en veille.

DIMMER

Si la radio est éteinte, vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Appuyez sur DIMMER / SNOOZE (4) pour choisir entre deux niveaux de luminosité de l'écran.

Attention:

Le réveil est conçu pour l'utilisation en intérieur. Ne pas exposer l'appareil au soleil ou à l'eau et à l'humidité.