



1. Przycisk ON/OFF

2. Przycisk HOUR TU-

3. Przycisk MIN TU+

4. Przycisk DIMMER/SNOOZE

5. Przycisk AL1 VOL

6. Przycisk AL2 VOL

7. Przycisk SET/PRE M+

8. Wieczko komory baterii

9. Antena

10. Kabel zasilający

11. AL1 BRZĘCZYK

12. AL1 RADIO

13. AL2 BRZĘCZYK

14. AL2 RADIO

Przed uruchomieniem

Do komory baterii należy włożyć dwie baterie typu AAA, zwracając uwagę na właściwe skierowanie ich biegunów +/- . Baterie te służą do podtrzymania pamięci budzika i zachowania danych o czasie i nastawieniach w czasie przerwy w dostawie prądu. W przypadku chwilowego wyłączenia prądu chociaż wyświetlacz zgaśnie, to jednak budzik nadal działa. Należy stosować tylko baterie nowe i tego samego wieku. Po włożeniu baterii budzik można włączyć do sieci.

Ważna uwaga: Czas oraz czasy budzenia nastawiać można tylko wtedy gdy radio jest wyłączone.

Nastawianie czasu

Po włożeniu baterii/włączeniu do sieci zaczną pulsować cyfry. Budzik jest wówczas przygotowany do nastawienia czasu. Procedura nastawiania jest następująca. Aby rozpocząć nastawianie należy nacisnąć i przytrzymać przez okres około 3 sekund przycisk SET/PRE M+ (7), po czym:

1. Powtarzać naciskanie przycisku HOUR TU- (2) do nastawienia godzin
2. Powtarzać naciskanie przycisku MIN TU+ (3) do nastawienia minut
3. Naciśnięciem przycisku SET/PRE M+ (7) kończy się nastawianie. Cyfry przestaną pulsować.

Nastawianie czasu budzenia

Budzik ma możliwość nastawienia dwóch czasów budzenia, które można stosować niezależnie od siebie. Zasada nastawiania obu czasów jest taka sama. W obu przypadkach jest wybór pomiędzy budzeniem przez włączenie radia lub sygnałem akustycznym (brzęczykiem).

Naciśnięcie przycisku AL1 VOL- (5) powoduje przejście do alarmu z brzęczykiem. Ponowne naciśnięcie przycisku AL1 VOL- (5) powoduje przejście do alarmu z radiem. Po kolejnym naciśnięciu przycisku AL1 VOL- (5) powraca aktualny czas.

Nastawianie alarmu2 jest identyczne z nastawianiem alarmu1, jedynie zmienia się przycisk z AL1 VOL- (5) na AL2 VOL+ (6).

Aby nastawić czas budzenia należy przede wszystkim wybrać, czy budzić ma brzęczyk czy radio. W czasie gdy cyfry pulsują, postępować należy następująco:

1. Powtarzać naciskanie przycisku HOUR TU- (2) do nastawienia godzin
2. Powtarzać naciskanie przycisku MIN TU+ (3) do nastawienia minut
3. Naciśnięciem przycisku AL1 VOL- (5) lub AL2 VOL+ (6) kończy się nastawianie. Cyfry przestaną pulsować.

Po włączeniu alarmu1/ alarmu2 należy nacisnąć przycisk AL1 VOL- (5)/ AL2 VOL+ (6). Gdy się już dostanie do wybranego alarmu, trzeba odczekać kilka sekund aż cyfry przestaną pulsować. Pojawi się symbol nastawionego – aktywnego budzika (11) (12) (13) (14).

W trakcie alarmu naciśnięcie przycisku ON/OFF (1) spowoduje jego wyłączenie. Natomiast jeśli w tym czasie nacisnąć przycisk DIMMER/SNOOZE (4), alarm się przerwie i odezwie po 9 minutach, umożliwiając jeszcze krótką drzemkę.

Dla całkowitego wyłączenia budzika należy powtarzać naciskanie przycisku AL1 VOL-/ AL2 VOL+ aż do momentu zniknięcia symbolów (11) (12) (13) (14).

Funkcje radia

Ważna uwaga: Radio można nastawiać jedynie wówczas gdy jest włączone.

Sposób postępowania:

1. Jednym naciśnięciem przycisku ON/OFF (1) włącza się radio
2. Kolejnym naciśnięciem m przycisku ON/OFF (1) radio można wyłączyć
3. Jednym naciśnięciem przycisku MIN TU+ (3) lub HOUR TU- (2) przesuwa się radiową częstotliwość o 0.1mHz
4. Naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku MIN TU+ (3) lub HOUR TU- (2) przez okres trzech sekund rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie następnej stacji radiowej.
5. Naciskaniem przycisku AL1 VOL- (5) lub AL VOL+ (6) można zmieniać głośność radia w zakresie od 00 (najciszej) do 15 (najgłośniej)
6. Zmianą położenia anteny można poprawić jakość odbioru sygnału radiowego

Pamięć zaprogramowanych stacji:

1. Budzik jest w stanie zapamiętać aż dziesięć stacji radiowych
2. Dla zapisania w pamięci danej stacji należy po jeje dostrojeniu nacisnąć i przytrzymać przez okres dwóch sekund przycisk SET/PRE M+ (7). Na wyświetlaczu pulsuje cyfra poprzedzona literą P
3. Naciskaniem przycisków MIN TU+ (3) lub HOUR TU- (2) wybrać można jej położenie wśród wybranych stacji, po czym jednym naciśnięciem przycisku SET/PRE M+ (7) potwierdzić wybór
4. Jeśli chcemy wybrać inną stację, należy naciskać przycisk SET/PRE M+ (7) aż do jej znalezienia i dostrojenia.

Tryb snu

W czasie gdy radio jest włączone, naciśnięcie przycisku DIMMER/SNOOZE (4) powoduje wejście w nastawianie trybu snu. Wielokrotnym naciskaniem tego przycisku nastawić można żadaną ilość minut. Po upływie tego czasu radio automatycznie się wyłączy.

DIMMER

Gdy radio jest wyłączone, można nastawić jaskrawość wyświetlacza. Naciśnięciem przycisku DIMMER/SNOOZE (4) wybrać można jeden z dwóch poziomów jaskrawości wyświetlacza.

Ostrzeżenie

Budzik ten przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy narażać go na działanie bezpośredniego światła słonecznego, wody lub wilgoci.