



1. Tlačítko ON/OFF

2. Tlačítko HOUR TU-

3. Tlačítko MIN TU+

4. Tlačítko DIMMER/SNOOZE

5. Tlačítko AL1 VOL

6. Tlačítko AL2 VOL

7. Tlačítko SET/PRE M+

8. Kryt priestora pre batérie

9. Anténa

10. Napájací kábel

11. AL1 BUZZER

12. AL1 RADIO

13. AL2 BUZZER

14. AL2 RADIO

Pred prvým použitím

Vložte do priestora pre batérie dve „AAA“ mikrotužkové batérie. Dbajte na správne vloženie batérií podľa naznačenej +/- polarity. Batérie uchovávajú čas a nastavenie prístroja v dobe, keď bude prerušená dodávka elektrického prúdu. V prípade, že dôjde k prerušeniu dodávky elektriny, displej budíku síce zhasne, ale budík ďalej funguje. Používajte len batérie rovnako staré. Používajte iba nové batérie.

Zapojte budík do 230V elektrickej siete.

- dôležité upozornenie: Čas i časy budíkov možno upravovať iba, keď je rádio vypnuté.

Nastavenie času

Po vložení batérií/pripojenie k sieti začnú číslice blikať. Budík je takto pripravený pre nastavenie času. Nasledujte ďalej popísaný postup. Stlačte a pridržte tlačítko SET/PRE M+ (7) po dobu asi troch sekúnd.

1. Opakovane stlačte tlačidlo HOUR TU- (2) pre nastavenie hodín

2. Opakovane stlačte tlačidlo MIN TU+ (3) pre nastavenie minút

3. Stlačte tlačidlo SET/PRE M+ (7) pre ukončenie nastavenia – číslice prestanú blikať

Nastavenie času budíku

Tento budík má funkciu dvoch budiacich časov, ktoré je možné používať nezávisle na sebe. Princíp nastavenia oboch budíkov je rovnaký. U oboch budíkov máte možnosť vybrať si medzi budením rádiom alebo bzučákom.

Stlačte tlačidlo AL1 VOL- (5) pre prehládanie alarmu s bzučákom. Stlačte znovu tlačidlo AL1 VOL- (5) pre prehládanie alarmu1 s rádiom. Stlačte znovu tlačítko AL1 VOL- (5) pre návrat na aktuálny čas.

Všetky nastavenia alarmu2 je zhodné s nastavovaním alarmu1, iba sa zamení tlačidlo AL1 VOL- (5) za AL2 VOL+ (6). Pre nastavenie času budíku vyberte alarm1 alebo alarm2 a bzučák alebo rádio. Vo chvíli, keď číslice blikajú, nasledujte nižšie vypísaný postup:

1. Opakovane stlačte tlačítko HOUR TU- (2) pre nastavenie hodín

2. Opakovane stlačte tlačítka MIN TU+ (3) pre nastavenie minút
3. Stlačte tlačidlo AL1 VOL- (5) alebo AL2 VOL+ (6) pre ukončenie nastavenia – číslice prestanú blikať

Pre zapnutie alarmu1/ alarmu2 stlačte tlačidlo AL1 VOL- (5)/ AL2 VOL+ (6). Keď sa dostanete na vybraný alarm, niekoľko sekúnd počkajte, číslice prestanú blikať. Rozsvieti sa symbol nastaveného – aktívneho budíku (11) (12) (13) (14).

Keď sa spustí alarm, stlačte tlačítka ON/OFF (1) pre vypnutie alarmu. Pokiaľ stlačíte tlačítka DIMMER/SNOOZE (4), alarm sa preruší a opakovane zazvoní po 9 minútach.

Pre úplnú deaktiváciu budíku stláčajte opakovane tlačítka AL1 VOL-/ AL2 VOL+ do tej doby pokiaľ zmiznú symboly (11) (12) (13) (14).

Funkcia rádia

- dôležité upozornenie: Rádio sa dá nastavovať iba keď je zapnuté.

Základný postup:

1. Jedným stlačením tlačítka ON/OFF (1) zapnete rádio
2. Ďalším stlačením tlačítka ON/OFF (1) rádio vypnete
3. Jedným stlačením tlačítka MIN TU+ (3) alebo HOUR TU- (2) posuniete rádiovú stanicu vždy o 0.1mHz
4. Stlačením a pridržením tlačítka MIN TU+ (3) alebo HOUR TU- (2) po dobu troch sekúnd spustíte automatické hľadanie nasledujúcej stanice
5. Stlačením tlačítka AL1 VOL- (5) alebo AL2 VOL+ (6) môžete upraviť hlasitosť rádia v rozpätí 00 (najtichšie) až 15 (najhlasnejšie)
6. Premiernením antény môžete dosiahnuť kvalitnejšieho signálu

Pamäť prednastavených staníc:

1. Budík je schopný zapamätať si až desať staníc
2. Pre uchovanie do pamäti naladte požadovanú stanicu, potom stlačte a podržte tlačítka SET/PRE M+ (7) po dobu asi dvoch sekúnd. Na displeji sa rozblíkajú číslo začínajúce písmenom P
3. Opakovane stláčajte tlačítka MIN TU+ (3) alebo HOUR TU- (2) pre výber medzi uloženými stanicami, potom jedenkrát stlačte tlačítka SET/PRE M+ (7) pre potvrdenie
4. Pokiaľ chcete vybrať inú stanicu, stlačte tlačidlo SET/PRE M+ (7) dokiaľ nenájdete požadovanú stanicu

Režim spánku

Vo chvíľu, keď je rádio zapnuté, stlačte tlačítka DIMMER/SNOOZE (4) pre vstup do nastavenia režimu spánku. Opakovaným stláčaním tohto tlačítka nastavíte požadovaný počet minút. Po uplynutí tejto doby sa rádio automaticky vypne.

DIMMER

Keď je rádio vypnuté, môžete nastaviť jas displeja. Stlačte tlačítka DIMMER/SNOOZE (4) a vyberte medzi dvoma úrovňami jas displeja.

Upozornenie

Tento budík je určený iba pre vnútorné použitie. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu ani pôsobeniu vody a vlhkosti.