



ČESKY

Ovládací prvky

1. Při rozeznění zvukové signalizace budíku se část pohybuje
2. Stiskněte plast číselníku pro osvětlení/opakované buzení
3. Budík zapnuto/vypnuto (on/off)
4. Nastavení budíku
5. Nastavení času
6. Prostor pro baterie

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Vložení baterií

Otevřete prostor pro baterie. Vložte jednu baterii typu C (monočlánek) dle naznačené +/- polarity. Zavřete dvířka prostoru pro baterie

Osvětlení/ funkce SNOOZE (opakované buzení)

1. Stiskněte plastový kryt číselníku pro osvětlení na dobu 2-6 vteřin.
2. Zvuková signalizace budíku a pohyb hlavy ovečky lze přerušit stisknutím plastového krytu číselníku. Pokud tak učiníte, zvuková signalizace a pohyby hlavy ovečky na 5 minut ustanou a po 5 minutách vás začnou opět budit.

Nastavení budíku

1. Otáčejte otočným řídítkem pro nastavení budíku (4) dokud nenastavíte požadovaný čas buzení. Dodržujte směr otáčení naznačený šipkou u řídítka!
2. Přepněte posuvný přepínač budíku (3) do polohy ON pro zapnutí budíku.
3. Budík vypnete přesunutím posuvného přepínače budíku (3) do polohy OFF.

Nastavení času

1. Otáčejte otočným řídítkem pro nastavení budíku (5) dokud nenastavíte požadovaný čas. Dodržujte směr otáčení naznačený šipkou u řídítka!