



Slovensky

Ovládacie prvky

1. Pri rozoznení zvukovej signalizácie budíka sa časť pohybuje
2. Stlačte plast číselníka pre osvetlenie/opakované budenie
3. Budík zapnutý/vypnutý (on/off)
4. Nastavenie budíka
5. Nastavenie času
6. Priestor pre batérie

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová
Jasněňalvanovce 194
91305
www.vlahova.cz

Vloženie batérií

Otvorte priestor pre batérie. Vložte jednu batériu typu C (monočlánok) podľa naznačenej +/- polarít. Zatvorte dvierka priestoru pre batérie

Osvetlenie/ funkcia SNOOZE (opakované budenie)

1. Stlačte plastový kryt číselníka pre osvetlenie na dobu 2-6 sekúnd.
2. Zvuková signalizácia budíka a pohyb hlavy ovečky sa dá prerušiť stlačením plastového krytu číselníka. Pokiaľ tak urobíte, zvuková signalizácia a pohyby hlavy ovečky na 5 minút ustanú a po 5 minútach vás začnú opäť budiť.

Nastavenie budíka

1. Otáčajte otočným riadítkom pre nastavenie budíka (4) pokiaľ nenastavíte požadovaný čas budenia. Dodržujte smer otáčania naznačený šipkou pri riaditku!
2. Prepnete posuvný prepínač budíka (3) do polohy ON pre zapnutie budíka.
3. Budík vypnete presunutím posuvného prepínača budíka (3) do polohy OFF.

Nastavenie času

1. Otáčajte otočným riadítkom pre nastavenie budíka (5) pokiaľ nenastavíte požadovaný čas. Dodržujte smer otáčania naznačený šipkou pri riaditku!