



## 1. Funkce

- Funkce času: hodina, minuty, 12/24-hodinový formát zobrazení času
- Datum: den, měsíc, rok (od 2000 do 2099)
- Budík, odložení buzení
- Teplota: C/F, 0C-50C
- Výběr režimu: Zmáčkněte tlačítko **Hour/Month/▲** pro změnu mezi režimy:Dp-1,dP-2,dP-3
- Šetření energie: zmáčkněte tlačítko **MIN./DATE /▼** pro zapnutí nebo vypnutí šetření energie.
- Nastavení jasu podsvícení: mačkáním tlačítka SNOOZE.
- Nízké podsvícení: v době 18:00-6:59 má obrazovka automaticky nejnižší jas.
- Hodiny zapnou ochrannou funkci při výpadku proudu.

## 2. Tlačítka:

- **AL .ON/AL.OFF** – budík vypnutý/zapnutý, **Hour/Month/▲** -hodina/měsíc, **MIN/DATE /▼** – minuta/datum, **MODE/YEAR** – režim/rok, **SNOOZE** – odložení buzení, **TIME/LOCK/AL.SET** – čas, zámek, nastavení buzení

## 3. Režim času

- Po prvním připojení napájení se LED plně rozsvítí a změní se z 0000 na 9999. Plná čísla se objeví současně, hodiny zapírají a zobrazí se AM12:00.
- V režimu zobrazení času: zmáčkněte tlačítko **MODE SET** pro vstup do režimu nastavení: režim času – data – budíku - teploty
- V režimu času přesuňte přepínač na **TIME SET** pro nastavení času; stiskněte **Hour/Month/▲**, **MIN./DATE /▼** pro nastavení 12/24-hodinového režimu zobrazení času, hodin a minut. Podržte tlačítka zmáčknutá pro rychlejší nastavování. Při nastavování LCD bliká. Přesuňte přepínač na **LOCK** pro ukončení nastavování.
- Pokud v režimu nastavování po dobu 30 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, nastavování se ukončí a hodnoty se vrátí na původní hodnoty.

## 4. Režim data

- Zmáčkněte **MODE/YEAR** pro vstup do režimu data.
- Přesuňte přepínač na **TIME SET**, zmáčkněte **MIN/DATE /▼** pro nastavení dne, zmáčkněte **Hour/ Month/▲** pro nastavení měsíce, potom zmáčkněte znovu **MODE/YEAR** pro nastavení roku.
- Pokud v režimu nastavování po dobu 30 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, nastavování se ukončí a hodnoty se vrátí na původní hodnoty.

## 5. Režim budíku

- V režimu zobrazení času zmáčkněte dvakrát **MODE/YEAR** pro vstup do režimu budíku, na displeji se zobrazí čas budíku AM12:00.
- Přesuňte přepínač na **AL.SET** a pro nastavení času buzení mačkejte tlačítka **Hour/Month/▲** a **MIN/ DATE /▼**.
- Přesuňte přepínač na **AL .ON/AL.OFF** pro zapnutí / vypnutí buzení.
- Když je budík zapnutý, zobrazuje se na displeji ikona budíku.

- Při nastavování obrazovka bliká. Přesuňte přepínač na **LOCK** pro ukončení nastavování.
- Když budík zazvoní, značka budíku bude blikat, po 1 minutě se zastaví, stisknutím tlačítka **SNOOZE** zapnete funkci odložení buzení nebo stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka budík vypnete.
- Doba odložení buzení je 5 minut.
- Během odložení buzení zmáčkněte **Hour/Month/▲, MIN/DATE /▼,MODE/YEAR** pro vypnutí budíku.
- Přesuňte přepínač na **AL OFF**, ikona budíku zmizí a budík je vypnutý.
- Pokud v režimu nastavování po dobu 30 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, nastavování se ukončí a hodnoty se vrátí na původní hodnoty.

#### 6. Teplota

- Hodiny měří teplotu každých 10 s. V režimu teploty zmáčkněte **Hour/Month/▲** a **MIN/DATE /▼** pro přepnutí mezi stupni C/F.
- V režimu dp-1 se hodiny automaticky přepnou a zobrazí teplotu na 2 sekundy.
- V režimu dp-1/dp-3 zmáčkněte tlačítko **MODE** pro zobrazení teploty.

#### 7. Šetření energie

- V režimu zobrazení času stiskněte **MIN/DATE /▼** pro zapnutí/vypnutí úsporného režimu.
- Odpojte napájecí kabel, hodiny automaticky přejdou do úsporného režimu.
- Hodiny automaticky vypnou úsporný režim, když připojení k síti funguje.
- V režimu dp-1/dp-3, když jsou hodiny v režimu datum/budík/teplota se o 15 vteřin později vrátí do režimu zobrazení času. Po 30/10 s se přepnou do úsporného režimu. Zmáčkněte tlačítko pro přepnutí do režimu zobrazení času.
- V režimu dp-2 se zobrazí jakýkoliv režim na 30s. Stisknutím tlačítka start se vrátíte do režimu zobrazení času.
- Pokud jsou hodiny v úsporném režimu, když budík zazvoní, rozsvítí se LED a spustí se budík. Po 15 s se hodiny vrátí do režimu zobrazení času.

#### 8. Nízké podsvícení

- V době 18:00-6:59 má obrazovka automaticky nejnižší jas.
- Podsvícení se změní při nastavení času.
- V režimu zobrazení času zmáčkněte **SNOOZE** pro změnu podsvícení mezi vysokým/nízkým/vypnutým.

#### 9. Ochrana proti vypnutí

- Pokud hodiny náhle ztratí přísun energie, hodiny automaticky spustí pohotovostní baterii a udrží normální čas.
- Při aktivaci pohotovostní baterie nemohou fungovat všechny funkce.



**Na trh dodává:**  
**Jasněna Vláhová, s.r.o.**  
**Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ**  
**[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)**



## 1. Funkcie

- Funkcie času: hodina, minúty, 12/24-hodinový formát zobrazenia času
- Dátum: deň, mesiac, rok (od 2000 do 2099)
- Budík, odloženie budenia
- Teplota: C/F, 0C-50C
- Výber režimu: Stlačte tlačítka **Hour/Month/▲** pre zmenu medzi režimami: Dp-1, dP-2, dP-3
- Šetrenie energie: stlačte tlačítka **MIN./DATE /▼** pre zapnutie alebo vypnutie šetrenia energie.
- Nastavenie jasu podsvietenia: stláčaním tlačítka SNOOZE.
- Nízke podsvietenie: v dobe 18:00-6:59 má obrazovka automaticky najnižší jas.
- Hodiny zapnú ochrannú funkciu pri výpadku prúdu.

## 2. Tlačítka:

- **AL .ON/AL.OFF** – budík vypnutý/zapnutý, **Hour/Month/▲** -hodina/mesiac, **MIN/DATE /▼** – minúta/dátum, **MODE/YEAR** – režim/rok, **SNOOZE** – odloženie budenia, **TIME/LOCK/AL.SET** – čas, zámok, nastavenie budenia

## 3. Režim času

- Po prvom pripojení napájania sa LED plne rozsvieti a zmení sa z 0000 na 9999. Plné čísla sa objavia súčasne, hodiny zapíjajú a zobrazí sa AM12:00.
- V režime zobrazenia času: Stlačte tlačítka **MODE SET** pre vstup do režimu nastavenia: režim času – dátumu – budíka - teploty
- V režime času presuňte prepínač na **TIME SET** pre nastavenie času; stlačte **Hour/Month/▲**, **MIN./DATE /▼** pre nastavenie 12/24-hodinového režimu zobrazenia času, hodín a minút. Podržte tlačítka stlačené pre rýchlejšie nastavovanie. Pri nastavovaní LCD bliká. Presuňte prepínač na **LOCK** pre ukončenie nastavovania.
- Ak v režime nastavovania po dobu 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka, nastavovanie sa ukončí a hodnoty sa vrátia na pôvodné hodnoty

## 4. Režim dátum

- Stlačte **MODE/YEAR** pre vstup do režimu dátum.
- Presuňte prepínač na **TIME SET**, stlačte **MIN/DATE /▼** pre nastavenie dňa, stlačte **Hour/Month/▲** pre nastavenie mesiaca, potom stlačte znova **MODE/YEAR** pre nastavenie roka.
- Ak v režime nastavovania po dobu 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka, nastavovanie sa ukončí a hodnoty sa vrátia na pôvodné hodnoty

## 5. Režim budíka

- V režime zobrazenia času stlačte dvakrát **MODE/YEAR** pre vstup do režimu budíka, na displeji sa zobrazí čas budíka AM12:00.
- Presuňte prepínač na **AL.SET** a pre nastavenie času budenia stláčajte tlačítka **Hour/Month/▲** a **MIN/DATE /▼**.
- Presuňte prepínač na **AL .ON/AL.OFF** pre zapnutie / vypnutie budenia.
- Keď je budík zapnutý, zobrazuje sa na displeji ikona budíka.

- Pri nastavovaní obrazovka bliká. Presuňte prepínač na **LOCK** pre ukončenie nastavovania.
  - Keď budík zazvoní, značka budíka bude blikáť, po 1 minúte zastaví, stlačením tlačítka **SNOOZE** zapnete funkciu odloženia budenia alebo stlačením akéhokoľvek iného tlačítka budík vypnete.
  - Doba odloženia budenia je 5 minút.
  - Počas odloženia budenia stlačte **Hour/Month/▲**, **MIN/DATE /▼**, **MODE/YEAR** pre vypnutie budíka.
  - Presuňte prepínač na **AL OFF**, ikona budíka zmizne a budík je vypnutý.
  - Ak v režime nastavovania po dobu 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítko, nastavovanie sa ukončí a hodnoty sa vrátia na pôvodnú hodnoty
- 6. Teplota**
- Hodiny merajú teplotu každých 10 s. V režime teploty stlačte **Hour/Month/▲** a **MIN/DATE /▼** pre prepnutie medzi stupni C/F.
  - V režime dp-1 sa hodiny automaticky prepnú a zobrazia teplotu na 2 sekundy.
  - V režime dp-1/dp-3 stlačte tlačítko **MODE** pre zobrazenie teploty.
- 7. Šetrenie energie**
- V režime zobrazenia času stlačte **MIN/DATE /▼** pre zapnutie/vypnutie úsporného režimu.
  - Odpojte napájací kábel, hodiny automaticky prejdú do úsporného režimu.
  - Hodiny automaticky vypnú úsporný režim, keď pripojenie k sieti funguje.
  - V režime dp-1/dp-3, keď sú hodiny v režime dátum/budík/teplota sa o 15 sekúnd neskôr vrátia do režimu zobrazenia času. Po 30/10 s sa prepnú do úsporného režimu. Stlačte tlačítko pre prepnutie do režimu zobrazenia času.
  - V režime dp-2 sa zobrazí akýkoľvek režim na 30s. Stlačením tlačítka štart sa vrátite do režimu zobrazenia času.
  - Ak sú hodiny v úspornom režime, keď budík zazvoní, rozsvieti sa LED a spustí sa budík. Po 15 s sa hodiny vrátia do režimu zobrazenia času.
- 8. Nízke podsvietenie**
- V čase 18:00-6:59 má obrazovka automaticky najnižší jas.
  - Podsvietenie sa zmení pri nastavení času.
  - V režime zobrazenia času stlačte **SNOOZE** pre zmenu podsvietenia medzi vysokým/nízkym/vypnutým.
- 9. Ochrana proti vypnutiu**
- V každom prípade, ak hodiny náhle stratia prísun energie, hodiny automaticky spustia pohotovostnú batériu a udržia normálny čas.
  - Pri aktivácii pohotovostnej batérie nemôžu fungovať všetky funkcie.



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)



## 1. Funkcje

- Funkcja czasu: godzina, minuty, format wyświetlania czasu 12/24-godzinny;
- Data: dzień, miesiąc, rok (od 2000 do 2099) Budzik, odłożeni buzeńi
- Temperatura: C/F, 0C-50C
- Wybór trybu: Naciśnij przycisk Godzina / Miesiąc / ▲, aby przełączać się między trybami: Dp-1, dP-2, dP-3
- Oszczędzanie energii: naciśnij przycisk MIN./DATA / ▼, aby włączyć lub wyłączyć oszczędzanie energii. Nastavení jasu podsvícení: mačkáním tlačítka SNOOZE.
- Słabe podświetlenie: w godzinach 18:00-6:59 ekran automatycznie ma najniższą jasność.
- Zegar aktywuje ochronę funkcji w przypadku awarii zasilania;.

## 2. Przyciski:

- **AL .ON/AL.OFF – budzik wyłączony / włączony, Hour/Month/▲ -godzina / miesiąc, MIN/DATE /▼ – minuta/data, MODE/YEAR – režim/rok, SNOOZE – DRZEMKA, TIME/LOCK/AL.SET – czas, blokada, ustawienie alarmu**

## 3. Tryb czasu

- Po pierwszym podłączeniu zasilania dioda LED zapala się w pełni i zmienia się z 0000 na 9999. Pełne liczby pojawiają się jednocześnie, zegar emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla się AM12: 00.
- W trybie wyświetlania czasu: naciśnij przycisk MODE SET, aby przejść do trybu ustawień: czas-data-alarm-tryb temperatura;
- W trybie czasu ustaw przełącznik w pozycji **TIME SET** aby ustawić czas; naciśnij **Hour/Month/▲, MIN./DATE /▼** aby ustawić 12/24-godzinny tryb wyświetlania czasu, godzin i minut. Przytrzymaj przyciski, aby przyspieszyć regulację. Podczas regulacji miga wyświetlacz. Ustaw przełącznik w pozycji **LOCK** aby zakończyć ustawianie.
- Jeśli w trybie ustawień nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund, ustawienie zostanie zakończone, a wartości powrócą do wartości pierwotnych.

## 4. Tryb daty

- Wciśnij **MODE/YEAR** aby przejść do trybu daty.
- Ustaw przełącznik w pozycji **TIME SET**, wciśnij **MIN/DATE /▼** aby ustawić dzień, naciśnij **Hour/Month/▲** aby ustawić miesiąc, a następnie naciśnij ponownie **MODE/YEAR** aby ustawić rok.
- Jeśli w trybie ustawień nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund, ustawianie zostanie zakończone, a wartości powrócą do wartości pierwotnych.

## 5. Tryb alarmu

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij dwukrotnie **MODE / YEAR**, aby przejść do trybu alarmu, wyświetlacz pokaże godzinę alarmu AM12: 00.
- Ustaw przełącznik w pozycji **AL.SET** i naciśnij przyciski **HOURL/MONTH / ▲** i **MIN / DATA / ▼**, aby ustawić godzinę alarmu.
- Ustaw przełącznik w pozycji **AL.ON / AL.OFF**, aby włączyć/wyłączyć alarm.

- Gdy alarm jest włączony, na wyświetlaczu pojawia się ikona alarmu.
- Podczas konfiguracji ekran miga. Ustaw przełącznik w pozycji **LOCK**, aby zakończyć ustawianie.
- Gdy alarm dzwoni, symbol alarmu zacznie migać, zatrzyma się po 1 minucie, naciśnij **SNOOZE**, aby włączyć funkcję drzemki lub naciśnij dowolny inny przycisk, aby wyłączyć alarm.
- Czas drzemki to 5 minut.
- Naciśnij podczas drzemki **Hour/Month/▲, MIN/DATE /▼,MODE/YEAR** aby wyłączyć alarm.
- Ustaw przełącznik w pozycji **AL OFF**, ikona alarmu zniknie, a alarm zostanie wyłączony.
- Jeśli w trybie ustawień nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund, ustawienie zostanie zakończone, a wartości powrócą do wartości pierwotnych.

#### 6. Temperatura

- Zegar mierzy temperaturę co 10 s. W trybie temperatury naciśnij **Hour/Month/▲** a **MIN/DATE /▼** do przełączania między stopniami C / F.
- W trybie dp-1 zegar automatycznie przełącza się i wyświetla temperaturę przez 2 sekundy.
- W trybie dp-1/dp-3, naciśnij przycisk **MODE**, aby wyświetlić temperaturę.

#### 7. Oszczędzanie energii

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij **MIN/DATE /▼** aby włączyć / wyłączyć tryb oszczędzania energii.
- Odłącz przewód zasilający, zegar automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii.
- Zegar automatycznie wyłącza tryb uśpienia, gdy działa połączenie sieciowe.
- W trybie dp-1 / dp-3, gdy zegar jest w trybie daty / alarmu / temperatury, powraca do trybu wyświetlania czasu 15 sekund później. Przełącz na tryb oszczędzania energii po 30/10 s. Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.
- W trybie dp-2 dowolny tryb jest wyświetlany przez 30 sekund. Naciśnij przycisk start, aby powrócić do trybu wyświetlania czasu.
- Jeśli zegar jest w trybie oszczędzania energii, gdy dzwoni alarm, dioda LED zaświeci się i włączy się alarm. Po 15 sekundach zegar powraca do trybu wyświetlania czasu.

#### 8. Słabe podświetlenie

- W czasie od 18:00 do 6:59 ekran automatycznie ma najniższą jasność.
- Podświetlenie zmienia się przy ustawieniu czasu.
- W trybie wyświetlania czasu naciśnij **SNOOZE**, aby zmienić podświetlenie między wysokim / niskim / wyłączonym.

#### 9. Ochrona przed wyłączeniem

- Jeśli zegar nagle straci dopływ energii, zegar automatycznie uruchomi baterię w trybie gotowości i utrzyma normalny czas.
- Gdy bateria jest włączona w trybie gotowości, nie wszystkie funkcje mogą działać.



**Dostawca:**

**Jasněna Vláhová, s.r.o.**

**Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ**

**[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)**



## 1. Functions

- Time function: hour, minute, 12/24 hour format
- Date: Day, month, year (from 2000 to 2099)
- Alarm, snooze
- Temperature: C/F, 0C-50C
- Mode selection: Press **Hour/Month/▲** key to change modes: Dp-1, dP-2, dP-3
- Power Saving: press **MIN./DATE /▼** key to choose if turn on the power saving function.
- Turn on display on Sd, turn off- oF Sd
- Brightness control: press SNOOZE key to adjust
- Low light: when 18:00-6:59, the screen is in the lowest brightness automatically
- The clock will turn on the protection function when power cut

## 2. Keys:

- **AL .ON/AL.OFF, Hour/Month/▲, MIN/DATE /▼, MODE/YEAR, SNOOZE, TIME/LOCK/AL.SET**

## 3. Time mode

- a) After connecting the power first, the LED will full display and change from 0000 to 9999
- The full numbers appear at the same time, it makes a sound Bi and displays AM12:00
- b) Under normal time mode: press **MODE SET** key to enter the setting:
- Time mode-Date mode-Alarm mode-Temperature
- c) In the normal time mode, Dial the switch to **TIME SET** to set time, press **Hour/Month/▲, MIN./DATE /▼** to set 12/24h, hour and minute. long press to fast forward
- In the set state, the screen is flashing, move switch to **LOCK** position, exit and keep the time
- d) In setting mode, it will escape the setting mode without any operate for 30s and keep time you set before

## 4. Date mode

- Press **MODE/YEAR** to enter date mode
- Move the switch to **TIME SET**, press **MIN/DATE /▼** to set day, press **Hour/Month/▲** to set month, then press **MODE/YEAR** key again to set year.
- it will escape the setting mode without any operate for 30s and keep time you set before

## 5. Alarm mode

- In the normal time mode, press **MODE/YEAR** key twice to enter the alarm mode, alarm time displays AM12:00
- Move the switch **AL.SET** to setting alarm, press **Hour/Month/▲** or **MIN/DATE /▼** to set hour, minute
- Move the switch **AL .ON/AL.OFF** to choose turn on/off alarm
- When turn the alarm, the alarm mark will display on the screen.
- In the set state, the screen is flashing, move the switch to **LOCK** position, exit and keep the alarm.
- When the alarm rings, the alarm mark will flash, after 1 minute will stop, press **SNOOZE** can turn

- on snooze function and press any key can also stop alarm ring
- Snooze time is 5 minutes
- In snooze interval,press **Hour/Month/▲** , **MIN/DATE /▼** ,**MODE/YEAR** to stop alarm.
- Move the switch to **AL OFF**, the alarm mark will disappear and alarm will stop
- 6. Temperature:**he setting mode without any operate for 30s and keep time you set
- The clock will detect every 10s, in the temperature mode press both **Hour/Month/▲** and **MIN/DATE /▼** to switch C/F
- Under the dp-1 mode, the clock will automatically switch and display temperature for 2s
- Under the dp-1/dp-3 mode,press MODE key to display temperature.
- 7. Power Saving function:**
- In the normal time mode, press **MIN/DATE /▼** to choose turn on.off power saving
- Unplug the power cable, the clock will enter power saving mode automatically.
- The clock will turn off power saving mode automatically when DC5V works
- Under dp-1/dp-3 mode, when clock in date/alarm/temperature mode and 15s later to return time mode, and after 30s/10s enter power saving mode, key start screen to return normal time mode.
- Under dp-2 mode,any mode and 30s.10s enter power saving mode, key start screen to return normal time mode.
- If the clock in the power saving mode, when alarm rings, it will turn on LED and display alarm mode.After 15s will return time mode
- 8. Low light**
- When 18:00-7:00,the screen is in low light automatically.
- The brightness will change when you set time.
- In normal time,press **SNOOZE** key to adjust brightness,High-Low-off
- 9. Power-off protection**
- In any case, if the clock suddenlu lose power, the clock will automatically start standby battery and keep normal time.
- When standby battery activating, all functions can't operate.



**Supplier:**

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)





## 1. Funktionen

- Zeitfunktion: Stunde, Minuten, 12-24/Zeitanzeigenformat
- Datum: Tag, Monat, Jahr (von 2000 bis 2099)
- Wecker, Schlummerfunktion
- Temperatur: C/F, 0C-50C
- Modus-Wahl: Drücken Sie die Taste **Hour/Month/▲**, um zwischen den Modi zu wählen: Dp-1,dP-2,dP-3
- Energie sparen: Drücken Sie die Taste **MIN./DATE/▼**, um die Energiesparfunktion ein- oder auszuschalten.
- Hintergrundbeleuchtung: Drücken Sie die Taste **SNOOZE**, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu ändern.
- Niedrige Hintergrundbeleuchtung: Zwischen 18:00 und 6:59 Uhr hat der Bildschirm automatisch die niedrigste Hintergrundbeleuchtung.
- Im Falle eines Stromausfalls aktiviert die Uhr die Schutzfunktion.

## 2. Tasten:

- **AL .ON/AL.OFF – Wecker aus/ein, Hour/Month/▲ -Stunde/Monat, MIN/DATE /▼ – Minute/Datum, MODE/YEAR – Modus/Jahr, SNOOZE – Schlummerfunktion, TIME/LOCK/AL.SET – Zeit, Schloss, Wecker-Einstellung**

## 3. Zeitanzeige

- Nach dem ersten Einschalten leuchtet die LED vollständig auf und wechselt von 0000 bis 9999. Die vollen Zahlen erscheinen gleichzeitig, die Uhr piept und AM12:00 wird angezeigt.
- Im Modus Zeitanzeige: Drücken Sie die Taste **MODE SET**, um in den Einstellmodus zu gelangen: Uhrzeit - Datum - Alarm - Temperatur
- Drehen Sie im Uhrzeitmodus den Schalter auf **TIME SET**, um die Uhrzeit einzustellen; drücken Sie **Hour/Month/▲**, **MIN./DATE/▼**, um den 12/24-Stunden-Modus einzustellen und die Uhrzeit, Stunden und Minuten anzuzeigen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen. Die LCD-Anzeige blinkt während der Einstellung. Drehen Sie den Schalter auf **LOCK**, um die Einstellung zu beenden.
- Wenn im Einstellmodus 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einstellung gestoppt und die Werte werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt.

## 4. Datum-Modus

- Drücken Sie **MODE/YEAR**, um den Datumsmodus aufzurufen.
- Stellen Sie den Schalter auf **TIME SET**, drücken Sie **MIN/DATE /▼**, um den Tag einzustellen, drücken Sie **Hour/Month/▲**, um den Monat einzustellen, und drücken Sie dann erneut **MODE/YEAR**, um das Jahr einzustellen.
- Wenn im Einstellmodus 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einstellung gestoppt und die Werte werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt.

## 5. Wecker

- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus zweimal MODE/YEAR, um in den Alarmmodus zu gelangen. Auf dem Display wird die Alarmzeit AM12:00 angezeigt.
- Stellen Sie den Schalter auf AL.SET und drücken Sie die Tasten Hour/Month/▲ und MIN/DATE/▼, um die Weckzeit einzustellen.
- Wenn der Alarm eingeschaltet ist, erscheint ein Alarmsymbol auf dem Display.
- Der Bildschirm blinkt während der Einrichtung. Stellen Sie den Schalter auf LOCK, um die Einstellung zu beenden.
- Wenn der Wecker läutet, blinkt das Weckersymbol, nach 1 Minute hört es auf. Drücken Sie die SNOOZE-Taste, um die Schlummerfunktion einzuschalten, oder drücken Sie eine andere Taste, um den Wecker auszuschalten.
- Die Schlummerzeit beträgt 5 Minuten.
- Drücken Sie während des Schlummerns Stunde/Monat/▲, MIN/Datum/▼,MODUS/Jahr, um den Alarm auszuschalten.
- Drehen Sie den Schalter auf AL OFF, das Alarmsymbol verschwindet und der Alarm wird ausgeschaltet.
- Wenn im Einstellmodus 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einstellung gestoppt und die Werte werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt.

#### 6. Temperatur

- Die Uhr misst die Temperatur alle 10 s. Drücken Sie im Temperaturmodus die Tasten Hour/Month/▲ und MIN/DATE/▼, um zwischen den C/F-Stufen zu wechseln.
- Im Modus dp-1 schaltet die Uhr automatisch um und zeigt 2 Sekunden lang die Temperatur an.
- Im Modus dp-1/dp-3 drücken Sie die Taste MODE, um die Temperatur anzuzeigen.

#### 7. Energiesparfunktion

- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus MIN/DATE /▼, um den Energiesparmodus ein- bzw. auszuschalten.
- Wenn Sie das Netzkabel abziehen, geht die Uhr automatisch in den Energiesparmodus über.
- Die Uhr schaltet sich automatisch aus dem Energiesparmodus aus, wenn die Netzwerkverbindung funktioniert.
- Wenn sich die Uhr im Modus dp-1/dp-3 im Datums-/Alarm-/Temp-Modus befindet, kehrt sie 15 Sekunden später in den Zeitanzeigemodus zurück. Nach 30/10 s schaltet das Gerät in den Energiesparmodus. Drücken Sie die Taste, um in den Zeitanzeigemodus zu wechseln.
- Im Modus dp-2 wird ein beliebiger Modus 30 Sekunden lang angezeigt. Drücken Sie die Starttaste, um in den Zeitanzeigemodus zurückzukehren.
- Wenn sich die Uhr im Energiesparmodus befindet, leuchtet die LED auf, wenn der Alarm ertönt, und der Alarm wird ausgelöst. Nach 15 Sekunden kehrt die Uhr in den Zeitanzeigemodus zurück.

#### 8. Niedrige Hintergrundbeleuchtung

- Zwischen 18:00 und 6:59 Uhr hat der Bildschirm automatisch die geringste Helligkeit.
- Die Hintergrundbeleuchtung ändert sich, wenn die Uhrzeit eingestellt wird.
- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus SNOOZE, um die Hintergrundbeleuchtung zwischen hoch/niedrig/aus zu wechseln.

#### 9. Schutzfunktion gegen Ausschalten

- Wenn die Uhr plötzlich den Strom verliert, schaltet die Uhr automatisch die Standby-Batterie ein und behält die normale Zeit bei.
- Wenn der Standby-Akku aktiviert ist, können nicht alle Funktionen genutzt werden.



**Lieferant:**

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)