

200.00 mm

#### (EN) Mechanical timer - Instruction Manual

Make sure to turn clockwise to 55 and not exceed 0 firstly each time  
Then turn counter-clockwise to the time required  
There are 3 seconds alarm sound when time is up  
Do not turn counter-clockwise directly from 0 to keep timer from damaging  
Use soft dry fabric to clean the timer. Do not dip in the water.

Supplier:

Jasněna Vláhová s.r.o.  
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují  
Czech Republic



#### (CZ) Mechanická minutka – Návod k použití

Při každém použití nejprve otočte ve směru hodinových ručiček až na 55 a nepřetáhněte přes 0.  
Poté otočte proti směru hodinových ručiček na požadovaný čas.  
Po uplynutí času zazní 3sekundový zvukový signál.  
Neotáčejte přímo proti směru hodinových ručiček z pozice 0 – mohlo by dojít k poškození minutky.  
Minutku čistěte měkkým suchým hadříkem. Není určena k mytí – neponořujte do vody.

Dodavatel:

Jasněna Vláhová s.r.o.  
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují  
Czech Republic



#### (SK) Mechanická minútka – Návod na použitie

Pred každým použitím otočte najprv v smere hodinových ručičiek až na 55, nepresahujte 0.  
Potom otočte proti smeru hodinových ručičiek na požadovaný čas.  
Po uplynutí času zaznie 3-sekundový zvukový signál.  
Neotáčajte minútku proti smeru priamo z pozície 0 – môže dôjsť k poškodeniu.  
Na čistenie používajte mäkkú suchú handričku. Neponárajte do vody.

Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK



#### (DE) Mechanische Küchenuhr – Bedienungsanleitung

Drehen Sie die Minutenuhr bei jeder Benutzung zunächst im Uhrzeigersinn auf 55 und überschreiten Sie nicht 0.

142.00 mm

Dann drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit.  
Nach Ablauf der Zeit ertönt ein 3-sekündiger Alarmton.  
Drehen Sie niemals direkt von 0 gegen den Uhrzeigersinn, um Schäden zu vermeiden.  
Reinigen Sie die Minutenuhr mit einem weichen, trockenen Tuch. Nicht ins Wasser tauchen.

Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují  
Czech Republic



#### (PL) Minutnik mechaniczny – Instrukcja obsługi

Przy każdym użyciu najpierw obróć minutnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara do 55, nie przekraczając 0.  
Następnie obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do wymaganego czasu.  
Po upływie czasu rozlega się 3-sekundowy sygnał dźwiękowy.  
Nie obracaj bezpośrednio od 0 w lewo, aby nie uszkodzić mechanizmu.  
Czyść minutnik miękką suchą szmatką. Nie zanurzać w wodzie.

Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují  
Czech Republic



#### (FR) Minuteur mécanique – Mode d'emploi

À chaque utilisation, tournez d'abord le minuteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 55 sans dépasser 0.  
Ensuite, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au temps souhaité.  
Un signal sonore de 3 secondes retentit lorsque le temps est écoulé.  
Ne tournez jamais directement de 0 dans le sens inverse, cela pourrait endommager le mécanisme.  
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Ne plongez pas dans l'eau.

Fournisseur: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují  
Czech Republic

