

(PL) Zegarek naręczny JVD steel J1070

Elementy tarczy:

1. Data (dzień miesiąca)
2. Wskazówka godzinowa
3. Dzień tygodnia
4. Wskazówka sekundowa
5. Wskazówka 24 godzin
6. Miesiąc (angielski)
7. Wskazówka minutowa
8. Przycisk nastawiania miesiąca



Funkcje koronki:

- Koronka w położeniu wyjściowym – normalny chód
- Koronka wysunięta o jeden skok – nastawianie daty (obrotem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)
- Koronka wysunięta o dwa skoki – nastawianie żadanego dnia tygodnia i czasu (obrotem w kierunku ruchu wskazówek zegara)

W trakcie nastawiania należy zachować następującą kolejność:

- 1) dzień tygodnia, czas (godzina, 24 godziny, minuty i sekundy)
- 2) miesiąc
- 3) data

Nastawienie dnia tygodnia i czasu (godzina, 24 godziny, minuty i sekundy)

Godzinę, 24 godziny, minuty, sekundy oraz dzień tygodnia nastawia się jednym ciągiem (obrotem koronki wysuniętej o dwa skoki) kolejno:

DZIEŃ → GODZINA I 24 GODZINY → MINUTY → SEKUNDY

Nastawienie dnia tygodnia

Wysuwamy koronkę o dwa skoki tak, aby wskazówka sekundowa zatrzymała się w punkcie zerowym (na godzinie 12). Obracamy koronkę (a co za tym idzie wskazówki minutową i godzinową) w kierunku ruchu wskazówek zegara tak długo, aż nastawimy żądany dzień.

*Zmiana dnia wymaga obrotu wskazówki godzinowej o 24 godziny.

*Codzienna zmiana dnia tygodnia następuje pomiędzy północą a 5:30.

Nastawienie czasu (koronka jest stale maksymalnie wysunięta (2 skoki).

Po nastawieniu dnia tygodnia nastawia się – obrotem koronki w kierunku ruchu wskazówek – kolejno wskazówki dwudziestoczworogodzinową, godzinową oraz minutową. Dla lepszej dokładności dobrze jest nastawić pięć minut więcej niż czas właściwy a potem obrotem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek wrócić wskazówkę minutową na dokładny czas.

Dla dokładnego nastawienia wskazówki sekundowej należy zsynchronizować ją ze źródłem dokładnego czasu (radiem, telewizją lub innym podającym czas z dokładnością do sekund. W momencie synchronizacji należy wcisnąć koronkę do położenia wyjściowego, a wskazówka sekundowa ruszy (co zakończy proces nastawiania)

Szybkie nastawienie miesiąca

Naciśnięcie przycisku **8** przesuwa o jeden miesiąc do przodu. Przycisk należy naciskać dość silnie.

Uwaga!: Nigdy nie należy nastawiać miesiąca w drugiej połowie miesiąca tzn. w dniach od 16 do 31 (jeżeli jest właśnie data pomiędzy 26 a 31, należy najpierw cofnąć datę na wartość poniżej 26, a po nastawieniu miesiąca datę skorygować). W przypadku miesięcy które mają mniej niż 31 dni, datę i miesiąc należy skorygować ręcznie.

Szybkie nastawienie daty

Pierwszym krokiem jest wysunięcie koronki o jeden skok, a następnie obrotem koronki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek nastawia się żadaną datę.

Uwaga!: Nigdy nie należy nastawiać daty w godzinach pomiędzy 9:00 wieczorem a 0:30 rano. Jeśli tak się stanie, funkcja daty nie będzie działać właściwie.

The logo consists of the letters 'J', 'V', and 'D' in a stylized, interconnected font. The 'J' and 'V' are joined together, and the 'D' is separate to the right.

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz