



- 1 - nastavení času; tlačítko pro měsíc
- 2 - ladění/den; Fahrenheit a Celsius
- 3 - tlačítko oddálení - snooze; osvětlení
- 4 - nastavení roku; změna hodin
- 5 - tlačítko pro výběr funkce
- 6 - tlačítko pro aktivaci budíku
- 7 - kryt pro baterie
- 8 - tlačítko pro senzor

- a - budík zapnutý
- b - budík vypnutý
- c - 12/24; rok
- d - senzor zapnutý – senzor vypnutý
- e - uzamčení; nastavení budíku; nastavení data; nastavení času
- f - hodina; měsíc
- g - minuta; datum
- h - oddálení – snooze; světlo

### VLOŽENÍ BATERIÍ

Otevřete kryt pro baterie (**7**). Vložte tři AAA baterie dle znázorněné polarizace. Nevkládejte současně nové a použité baterie.

### NASTAVENÍ ČASU

Nastavte tlačítko pro výběr funkce (**5**) tak, aby byl nastavován čas (TIME SET). Stlačováním tlačítka (**f**) nastavte požadovanou hodinu. Dbejte na správnost nastavení dopoledního či odpoledního času. Při nastavení odpoledního času bude zobrazena ikona PM.

Pomocí tlačítka (**g**) nastavte požadované minuty.

Pro dokončení nastavení času nastavte tlačítko (**5**) do pozice uzamčení (LOCK).

## NASTAVENÍ BUDÍKU

Nastavte tlačítko pro výběr funkce **(5)** tak, aby byl nastavován budík (AL SET). Stlačováním tlačítka **(f)** nastavte požadovanou hodinu. Dbejte na správnost nastavení dopoledního či odpoledního času. Při nastavení odpoledního času bude zobrazena ikona PM.

Pomocí tlačítka **(g)** nastavte požadované minuty.

Pro dokončení nastavení budíku nastavte tlačítko **(5)** do pozice uzamčení (LOCK).

## NASTAVENÍ DATA

Nastavte tlačítko pro výběr funkce **(5)** tak, aby byl nastavován datum (DATE SET). Pomocí tlačítka **(c)** nastavte správný rok, pomocí tlačítka **(f)** nastavte měsíc, pomocí tlačítka **(g)** den.

Pro dokončení nastavení data nastavte tlačítko **(5)** do pozice uzamčení (LOCK).

## NASTAVENÍ 12/24 ZOBRAZENÍ ČASU

Nastavte tlačítko pro výběr funkce **(5)** tak, aby byl nastavován čas (TIME SET). Stlačováním tlačítka **(c)** nastavte 12hodinový nebo 24hodinový formát času. Pokud bude nastaven 24hodinový formát času, na displeji se v levém horním rohu zobrazí ikona 24.

Pro dokončení nastavení formátu času nastavte tlačítko **(5)** do pozice uzamčení (LOCK).

## NASTAVENÍ SPÍNAČE BUDÍKU

Přepněte tlačítko **(6)** do pozice **(a)** (AL ON). V tuto chvíli je budík zapnutý.

Přepněte tlačítko **(6)** do pozice **(b)** (AL OFF). V tuto chvíli je budík vypnutý.

## FUNKCE ODDÁLENÍ – SNOOZE

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko **(3)** pro opakování buzení a časovým odstupem. Po stisknutí tlačítka SNOOZE dojde k přerušování a následnému opakování buzení po 4-6 minutách.

## SENSOR OSVĚTLENÍ

Nastavte tlačítko **(8)** tak, aby byl senzor zapnutý (SENSOR ON). Intenzita světla na pozadí bude při aktivním budíku automaticky upravena podle vnějšího prostředí.

Pro deaktivaci této funkce nastavte tlačítko **(8)** tak, aby byl senzor vypnutý (SENSOR OFF).

## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Pokud nebude budík delší dobu používán, vyjměte baterie.

K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo papírové utěrky. Nepoužívejte žíraviny ani jiné chemické přípravky.

Abyste se vyhnuli jakýmkoli problémům, udržujte budík čistý a suchý.

**Na trh dodává / Supplier /  
Dostawca / Lieferant :**  
Jasněna Vláhová s.r.o.  
Přibyslav 77  
54901 Nové Město nad Metují  
Česká republika / Czech Republic  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

**Na Slovensko dodává:**  
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.  
Ivanovce 194  
913 05 Ivanovce  
Slovenská republika  
[www.vlahova.cz/sk](http://www.vlahova.cz/sk)