



- 1** - Zeiteinstellung; Knopf für den Monat
- 2** - Abstimmung/Tag; Fahrenheit und Celsius
- 3** – Verzögerungstaste – Snooze, Beleuchtung
- 4** - Einstellung des Jahres, Änderung des Jahres
- 5** – Taste für die Wahl der Funktion
- 6** – Taste für das Aktivieren des Weckers
- 7** – Verdeck für die Batterie
- 8** – Taste für den Sensor

- a** - Wecker angeschaltet
- b** - Wecker ausgeschaltet
- c** - 12/24; Jahr
- d** - Sensor angeschaltet – Sensor ausgeschaltet
- e** - Sperre; Einstellen des Weckers; Einstellen des Datums; Einstellen der Zeit
- f** - Stunde; Monat
- g** - Minute; Datum
- h** - Verzögerung – Snooze; Licht

EINLEGEN DER BATTERIE

Öffnen sie das Verdeck für die Batterie (**7**). Legen Sie drei Batterien des Typs AAA der angegebenen Polarität nach ein. Legen Sie nicht gleichzeitig benutzte und neue Batterien ein.

EINSTELLUNG DER ZEIT

Stellen Sie den Taste für die Wahl der Funktion (**5**) so, dass die Zeit eingestellt werden kann (TIME SET). Durch das drücken der Taste (**f**) stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Achten Sie auf die richtige Einstellung der Vor- Nachmittagszeit. Bei Nachmittagszeit ist das Zeichen PM auf dem Display zu sehen. Mit Hilfe der Taste (**g**) stellen Sie die gewünschte Minutenzeit ein. Für das Beenden der Zeiteinstellung stellen Sie die Taste (**5**) in die Position (LOCK).

EINSTELLEN DES WECKERS

Stellen Sie die Taste für die Wahl der Funktion **(5)** so ein, dass Sie den Wecker einstellen können (AL SET). Durch das drücken der Taste **(f)** stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Achten Sie auf die richtige Einstellung der Vor- Nachmittagszeit. Bei Nachmittagszeit ist das Zeichen PM auf dem Display zu sehen. Mit Hilfe der Taste **(g)** stellen Sie die gewünschte Minutenzeit ein. Für das Beenden der Zeiteinstellung stellen Sie die Taste **(5)** in die Position (LOCK).

EINSTELLEN DES DATUMS

Stellen Sie die Taste für die Wahl der Funktion **(5)** so ein, dass Sie das Datum einstellen können (DATE SET). Mit Hilfe der Taste **(c)** stellen Sie das richtige Jahr ein, mit Hilfe der Taste **(f)** stellen Sie den Monat ein, mit Hilfe der Taste **(g)** den Tag. Für das Beenden der Zeiteinstellung stellen Sie die Taste **(5)** in die Position (LOCK).

EINSTELLEN DES 12/24 STUNDENFORMATS DER ZEIT

Stellen Sie die Taste für die Wahl der Funktion **(5)** so ein, dass Sie die Zeit einstellen können (TiME SET). Durch das drücken der Taste **(c)** stellen Sie das 12/24 Stundenformat der Zeitanzeige ein. Falls das 24 Stundenformat eingestellt ist, ist auf dem Display im oberen linken Eck die Ikone 24. Für das Beenden der Zeiteinstellung stellen Sie die Taste **(5)** in die Position (LOCK).

AN/AUSSCHALTEN DES WECKERS

Stellen Sie den Knopf **(6)** in die Position **(a)** (AL ON). In diesem Moment ist der Wecker angeschaltet. Stellen Sie den Knopf **(6)** in die Position **(b)** (AL OFF). In diesem Moment ist der Wecker ausgeschaltet.

VERZÖGERUNGSFUNKTION – SNOOZE

Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste **(3)** für das wiederholte Wecken später. Nach dem drücken der Taste SNOOZE kommt es zum Anhalten des Weckthons und dem erneuten Wecken in 4-6 Minuten.

LICHTSENSOR

Stellen Sie die Taste **(8)** so ein, dass der Sensor angeschaltet ist (SENSOR ON). Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung wird automatisch dem Umgebungslicht angepasst. Für das Deaktivieren dieser Funktion stellen Sie die Taste **(8)** so ein, dass der Sensor ausgeschaltet ist (SENSOR OFF).

INSTANDHALTUNG UND LAGERUNG

Falls Sie den Wecker längere Zeit nicht benutzen, wechseln Sie die Batterien.

Für das Reinigen benutzen Sie einen weichen Lappen oder Papiertücher. Benutzen Sie keine ätzenden oder andere chemische Mittel zum Reinigen des Weckers.

Damit Sie Probleme umgehen, halten Sie den Wecker sauber und trocken.

**Na trh dodává / Supplier /
Dostawca / Lieferant :**
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
54901 Nové Město nad Metují
Česká republika / Czech Republic
www.vlahova.cz

Na Slovensko dodává:
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.
Ivanovce 194
913 05 Ivanovce
Slovenská republika
www.vlahova.cz/sk