



- 1** - nastawianie czasu; przycisk miesiąca
- 2** - skala/dzień; Fahrenheit a Celsius
- 3** – przycisk drzemki - snooze; oświetlenia
- 4** - nastawianie roku; zmiana godzin
- 5** – przełącznik wyboru funkcji
- 6** – przełącznik aktywacji budzika
- 7** – wieczko pojemnika baterii
- 8** – przełącznik czujnika

- a** - budzik włączony
- b** - budzik wyłączony
- c** - 12/24; rok
- d** - czujnik włączony – czujnik wyłączony
- e** - zamknięcie; nastawianie budzika; nastawianie daty; nastawianie czasu
- f** - godzina; miesiąc
- g** - minuta; data
- h** - drzemka – snooze; oświetlenie

WŁOŻENIE BATERII

Po otwarciu wieczka pojemnika baterii (**7**) należy do niego włożyć trzy baterie typu AAA zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów. Nie należy mieszać nowych i używanych baterii.

NASTAWIANIE CZASU

Przełącznik wyboru funkcji (**5**) należy ustawić tak, aby nastawiany był czas (położenie TIME SET). Naciskaniem przycisku (**f**) nastawić można wówczas żądaną godzinę. Należy zwrócić uwagę na właściwe nastawienie czasu przed i popołudniowego. Czas popołudniowy oznaczony jest literami PM. Przy pomocy przycisku (**g**) nastawia się żądaną ilość minut. Po zakończeniu nastawiania przesuwają się przełącznik (**5**) do pozycji zamknięcia (LOCK).

NASTAWIANIE BUDZIKA

Przełącznik wyboru funkcji **(5)** należy ustawić w położeniu nastawiania budzika (AL SET). Naciskaniem przycisku **(f)** nastawić można wówczas żadaną godzinę. Należy zwrócić uwagę na właściwe nastawienie czasu przed i popołudniowego. Czas popołudniowy oznaczony jest literami PM. Przy pomocy przycisku **(g)** nastawia się żadaną ilość minut. Dla zakończenia nastawiania przesuwa się przełącznik **(5)** do pozycji zamknięcia (LOCK).

NASTAWIANIE DATY

Przełącznik wyboru funkcji **(5)** należy ustawić w położeniu nastawiania daty (DATE SET). Przy pomocy przycisku **(c)** nastawia się rok, przy pomocy przycisku **(f)** miesiąc, a przy pomocy przycisku **(g)** dzień. Dla zakończenia nastawiania przesuwa się przełącznik **(5)** do pozycji zamknięcia (LOCK).

NASTAWIANIE FORMATU CZASU 12/24

Przełącznik wyboru funkcji **(5)** należy ustawić w położeniu nastawiania czasu (TIME SET). Naciskaniem przycisku **(c)** nastawia się 12 lub 24-godzinowy format czasu. W przypadku wyboru formatu 24-godzinowego w lewym górnym rogu pojawi się oznaczenie 24. Dla zakończenia nastawiania przesuwa się przełącznik **(5)** do pozycji zamknięcia (LOCK).

USTAWIANIE PRZEŁĄCZNIKA BUDZIKA

Gdy przesunąć przełącznik **(6)** do położenia **(a)** (AL ON) – budzik włączony.
Gdy przesunąć przełącznik **(6)** do położenia **(b)** (AL OFF). budzik zostanie wyłączony.

FUNKCJA DRZEMKI – SNOOZE

Gdy budzik dzwoni, naciśnięcie przycisku **(3)** (SNOOZE) spowoduje wyciszenie alarmu i jego ponowne uruchomienie po 4 – 6 minutach, co umożliwi krótką drzemkę.

CZUJNIK OŚWIETLENIA

Jeżeli ustawić przełącznik **(8)** w położeniu czujnik włączenia (SENSOR ON) w przypadku aktywnego budzika jego podświetlenie będzie automatycznie dostosowane do warunków oświetlenia. Aby wyłączyć tę funkcję należy ustawić przełącznik **(8)** tak, aby był czujnik wyłączony (SENSOR OFF).

POSTĘPOWANIE Z BUDZIKIEM I KONSERWACJA

Jeśli przez dłuższy czas budzik nie będzie używany, należy z niego wyjąć baterie.
Do czyszczenia należy używać miękkich ściereczek lub serwetek papierowych. Nie należy używać substancji chemicznie aktywnych i detergentów.
Aby uniknąć problemów budzik należy utrzymywać w stanie czystym i suchym.

**Na trh dodává / Supplier /
Dostawca / Lieferant :**
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
54901 Nové Město nad Metují
Česká republika / Czech Republic
www.vlahova.cz

Na Slovensko dodává:
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.
Ivanovce 194
913 05 Ivanovce
Slovenská republika
www.vlahova.cz/sk