



- 1 – nastavenie času; tlačítko pre mesiac
- 2 - ladenie/deň; Fahrenheit a Celsius
- 3 - tlačítko odialenie - snooze; osvetlenie
- 4 – nastavenie roku; zmena hodín
- 5 - tlačítko pre výber funkcie
- 6 - tlačítko pre aktiváciu budíka
- 7 - kryt pre batérie
- 8 - tlačítko pre senzor

- a - budík zapnutý
- b - budík vypnutý
- c - 12/24; rok
- d - senzor zapnutý – senzor vypnutý
- e - nastavenie budíku; nastavenie dátumu; nastavenie času
- f - hodina; mesiac
- g - minúta; dátum
- h - odialenie – snooze; svetlo

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Otvorte kryt pre batérie (7). Vložte tri AAA batérie podľa znázornenej polarizácie. Nevkladajte súčasne nové a použité batérie.

NASTAVENIE ČASU

Nastavte tlačítko pre výber funkcie (5) tak, aby bol nastavovaný čas (TIME SET). Stláčaním tlačítka (f) nastavte požadovanú hodinu. Dbajte na správnosť nastavenia dopoludňajšieho a popoludňajšieho času. Pri nastavení popoludňajšieho času bude zobrazená ikona PM.

Pomocou tlačítka (g) nastavte požadované minúty.

Pre dokončenie nastavenia času nastavte tlačítko (5) do pozície uzamknutia (LOCK).

NASTAVENIE BUDÍKU

Nastavte tlačítko pre výber funkcie **(5)** tak, aby bol nastavovaný budík (AL SET). Stláčaním tlačítka **(f)** nastavte požadovanú hodinu. Dbajte na správnosť nastavenia dopoludňajšieho či popoludňajšieho času. Pri nastavení popoludňajšieho času bude zobrazená ikona PM. Pomocou tlačítka **(g)** nastavte požadované minúty.

Pre dokončenie nastavenia budíku nastavte tlačítko **(5)** do pozície uzamknutie (LOCK).

NASTAVENIE DÁTUMU

Nastavte tlačítko pre výber funkcie **(5)** tak, aby bol nastavovaný dátum (DATE SET). Pomocou tlačítka **(c)** nastavte správny rok, pomocou tlačítka **(f)** nastavte mesiac, pomocou tlačítka **(g)** deň.

Pre dokončenie nastavenia dátumu nastavte tlačítko **(5)** do pozície uzamknutia (LOCK).

NASTAVENIE 12/24 ZOBRAZENIE ČASU

Nastavte tlačítko pre výber funkcie **(5)** tak, aby bol nastavený čas (TIME SET). Stláčaním tlačítka **(c)** nastavte 12hodinový alebo 24hodinový formát času. Pokiaľ bude nastavený 24hodinový formát času, na displeji sa v ľavom hornom rohu zobrazí ikona 24.

Pre dokončenie nastavenia formátu času nastavte tlačítko **(5)** do pozície uzamknutia (LOCK).

NASTAVENIE SPÍNAČA BUDÍKU

Prepnite tlačítko **(6)** do pozície **(a)** (AL ON). V túto chvíľu je budík zapnutý.

Prepnite tlačítko **(6)** do pozície **(b)** (AL OFF). V túto chvíľu je budík vypnutý.

FUNKCIE ODIALENIA – SNOOZE

Keď budík zvoní, stlačte tlačítko **(3)** pre opakovanie budenia a časovým odstupom. Po stlačení tlačítka SNOOZE dojde k prerušeniu a následnému opakovaniu budenia po 4-6 minútách.

SENSOR OSVETLENIE

Nastavte tlačítko **(8)** tak, aby bol senzor zapnutý (SENSOR ON). Intenzita svetla na pozadí bude pri aktívnom budíku automaticky upravená podľa vonkajšieho prostredia.

Pre deaktiváciu tejto funkcie nastavte tlačítko **(8)** tak, aby bol senzor vypnutý (SENSOR OFF).

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Pokiaľ nebude budík dlhšiu dobu používaný, vyberte batérie.

K čisteniu používajte iba mäkké handričky alebo papierové utierky. Nepoužívajte žeraviny ani iné chemické prípravky.

Aby ste sa vyhli akýmkoľvek problémom, udržiujte budík čistý a suchý.

**Na trh dodáva / Supplier /
Dostawca / Lieferant :**
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
54901 Nové Město nad Metují
Česká republika / Czech Republic
www.vlahova.cz

Na Slovensko dodáva:
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.
Ivanovce 194
913 05 Ivanovce
Slovenská republika
www.vlahova.cz/sk