



FUNKTION

1. Automatische Zeiteinstellung von dem RCC-Signal (**DCF – Mehrheit des Europas**, MSF – Großbritannien, WWVB – Nordamerika, JY60, JY40 – Japan)
2. 12/24 - Stundenformat
3. 2x 1 Min. Wecker und Weckwiederholung (Interval zwischen 5-60 Minuten)
4. LED Beleuchtung – 5 Sekunden

BESCHREIBUNG DER TASTEN

SET – schieben Sie den linken Schiebeschalter nach Position **LOCK**, dann drücken Sie die Taste **SET**, um den Wecker ein-/ausschalten . Schieben Sie den linken Schiebeschalter nach Position **SET TIME**, dann drücken Sie die Taste **SET** um die Zeit oder Weckzeit einzustellen .

UP – In den Einstellungen der verschiedenen Modi dient die Taste **UP** für Erhöhung der eingestellten Werte.

Bei dem normales Modus drücken und halten Sie die Taste **UP** auf 2 Sekunden für den Empfang des Signals. Falls Sie die Taste **UP** bei dem Empfang mehrmals drücken werden, werden die empfangenen Frequenzen umgeschaltet oder wird der Empfang des Signals abgebrochen.

DOWN – In den Einstellungen der verschiedenen Modi dient die Taste **DOWN** für Erniedrigung der eingestellten Werte.

12/24 – In den Einstellungen der verschiedenen Modi dient die Taste **12/24** für Auswahl zwischen 12- oder 24-Stundenformat der Zeit.

SNOOZE/LIGHT – Drücken Sie die Taste **SNOOZE/LIGHT**, um die Beleuchtung einzuschalten. Wenn der Wecker klingelt, können Sie ihn so verlegen, dass Sie diese Taste drücken.

EINSTELLUNG

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

1. Drücken Sie die Taste **12/24** für Auswahl zwischen 12- oder 24-Stundenformat der Zeit.
2. Schieben Sie den linken Schiebeschalter nach Position **SET TIME**, dann drücken Sie die Taste **SET**, um die anderen Teile der Einstellungen zu beientreten: Einstellung der Zeitzone (nur für Formate DCF und WWVB) → Stundeneinstellung → Minuteneinstellung → DST on/off → Bestätigung.
3. Bei Einstellungen der oben genannten Modi drücken Sie die Tasten **UP** und **DOWN** für Einstellung der Werte.
4. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste **SET**, um diese Einstellung zu beenden und zu speichern.
5. Formate MSF und JY haben keine Einstellung der Zeitzone.
6. Falls Sie in dem Einstellungsmodus keine Taste für 60 Sekunden drücken, werden die Einstellungen automatisch beendet und das Gerät speichert die Dateien, die im Moment der Beedung gezeigt wurden.

EINSTELLUNG DES WECKERS

1. Schieben Sie den rechten Schiebeschalter nach Position **AL1**, dann drücken Sie die Taste **SET**, um die Weckzeit 1 einzustellen. Schieben Sie den rechten Schiebeschalter nach Position **AL2**, dann drücken Sie die Taste **SET**, um die Weckzeit 2 einzustellen. Schieben Sie den rechten Schiebeschalter nach Position in der Mitte (zwischen **AL1** und **AL2**), dann drücken Sie die Taste **SET**, um die Weckzeit 1 und 2 einzustellen.

Die Reihenfolge der eingestellten Werte: Stunde → Minute → Interval der Weckwiederholung (5-60 Minuten)

Bei Einstellungen können Sie die Tasten **UP** und **DOWN** drücken, um die eingestellten Werte zu erhöhen/erniedrigen. Wenn Sie die Tasten drücken und halten, wird die Einstellung beschleunigt.

2. Schieben Sie den linken Schiebeschalter nach Position **LOCK**, dann drücken Sie die Taste **SET**, um den Wecker ein-/ausschalten.
3. In der eingestellten Zeit wird der Wecker 1 Minute klingeln. Drücken Sie die Taste **SNOOZE/LIGHT** während des Klingelns für die Weckwiederholung.
4. Falls Sie keine Taste für 60 Sekunden drücken, werden die Einstellungen automatisch beendet und das Gerät kommt zurück in das normale Modus.

EMPFANG DES RCC-SIGNALS

1. Nach Einlegen der Batterien wird der Wecker automatisch das RCC Signal in folgenden Zeiten suchen:

JY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM3:02

WWVB (MSF) – AM 2:02; AM3:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

DCF (Sommer) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02

DCF (Winter) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

2. Falls eines der Signale in einer der Zeiten nicht empfangen werden kann, versucht das Gerät automatisch das Signal in der nächsten Zeit zu empfangen (immer wiederholt).
3. Falls Sie die Suche nach dem RCC-Signal manuell auslösen möchten, drücken und halten Sie die Taste **UP** auf 2 Sekunden.
4. Falls Sie die Frequenz manuell verändern möchten, drücken Sie während des Empfangs des Signals die Taste **UP**.
5. Im Sommer wird das Symbol **DST** auf dem Bildschirm gezeigt, nachdem der Empfang der Sommerzeit beendet wird. Das Signalformat **WWVB/JY** gibt automatisch eine Stunde zu. Das Signalformat **DCF / MSF** bekommt die Sommerzeit sofort und in der gleichen Zeit wird auf dem Display das **DST** Symbol gezeigt. Im Winter bleibt diese Funktion ausgeschaltet.
6. Falls der Wecker aktiv ist (klingelt) oder in dem Einstellungsmodus, empfängt das Gerät kein RCC-Signal.