



FUNKTION

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Zeit | 5. Feuchtigkeit |
| 2. Kalender | 6. Wecker, Weckwiederholung |
| 3. 12/24-Stundenformat | 7. LED Beleuchtung |
| 4. Temperatur | 8. Zeiteinstellung durch DCF-Signal |

1. Drücken Sie die Taste MODE für folgende Einstellungen:

Zeit → Datum → Temperatur & Feuchtigkeit → Wecker → Zeit (wieder von Anfang) → Ende → Eintritt in den normalen Modus → Drücken und halten Sie die Taste MODE auf 2 Sekunden für folgende Einstellungen: Stunde → Minute → 12/24-Stundenformat → Jahr → Monat → Tag → °C/°F → Ende.

2. In Einstellungen des Weckers drücken und halten Sie die Taste MODE auf 2 Sekunden für folgende Einstellungen des Weckers in dieser Reihenfolge: Stunde → Minute → Weckwiederholung (5-60 Minuten) → Ende

3. In Einstellungen der Zeit oder des Weckers drehen Sie die Taste MODE in dem Uhrzeigersinn für Erhöhung des eingestellten Wertes, oder gegen den Uhrzeigersinn für Erniedrigung des eingestellten Wertes.

4. In Einstellungen der Abbildung drücken und halten Sie die Taste SNOOZE/LIGHT auf 2 Sekunden für Ein-/Ausschalten des Weckers.

EMPFANG DES RCC-SIGNALS

1. Nach Einlegen der Batterien fängt der Wecker automatisch den Radiosignal in folgenden Zeiten an zu suchen:

JJY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM 3:02

WWVB (MSF) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

DCF (Sommer) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02

DCF (Winter) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

2. Falls der Empfang in einer der Zeiten nicht erfolgreich ist, wird der Wecker automatisch den Signal in der nächsten Zeit empfangen (immer wiederholt).

3. Im Sommer wird auf dem Bildschirm nach Beendigung des Empfang von dem Signal der Sommerzeit das Symbol DST auf dem Bildschirm gezeigt. Zeit WWVB/JJY gibt eine Stunde automatisch zu. **DCF / MSF** bekommen den Signal der Sommerzeit sofort und im gleichen Moment wird auf dem Bildschirm das Symbol DST gezeigt. Im Winter ist diese Funktion ausgeschaltet.

4. Falls der Wecker aktiv ist (Wecker klingelt) oder in dem Einstellungsmodus ist, empfängt der Wecker kein Radiosignal.