



FUNKCJE

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Czas | 5. Wilgotność |
| 2. Kalendarz | 6. Budzik, odłożenie budzenia |
| 3. 12/24-godzinowy format czasu | 7. LED podświetlenie |
| 4. Temperatura | 8. Nastawianie czasu sygnałem radiowym |

1. Po naciśnięciu przycisku MODE wchodzi się w tryb nastawiania następujących wartości:

czas → data → temperatura & wilgotność → budzik → powtarzanie budzenia → koniec → powrót do normalnego trybu . Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE i przytrzymaniu go przez okres 2 sekund następuje przejście do następującego trybu nastawiania: godzina → minuta → format 12/24-godzinowy → rok → miesiąc → dzień → skala temperatury °C lub °F → koniec.

2. W trybie nastawiania budzenia naciśnięcie przycisku MODE i przytrzymanie go przez okres 2 sekund powoduje przejście do nastawiania alarmu w następującej kolejności: godzina alarmu → minuta alarmu → nastawienie okresu zawieszenia alarmu (5 - 60 minut) → koniec

3. W trybie nastawiania czasu lub alarmu obracając pokrętkę MODE w kierunku ruchu wskazówek zegara zwiększa się nastawianą wartość, natomiast obracając w kierunku przeciwnym zmniejsza się ją.

4. W trybie chodu, naciśnięciem i przytrzymaniem przez okres dwóch sekund przycisku SNOOZE/LIGHT włącza się lub wyłącza budzik.

ODBIÓR RADIOWEGO SYGNAŁU SYNCHRONIZUJĄCEGO RCC

1. Po włożeniu baterii budzik zacznie automatycznie wyszukiwać sygnał radiowy w następujących godzinach:

JJY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM 3:02

WWVB (MSF) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

DCF (lato) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02

DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

2. Jeżeli o określonej godzinie odbiór sygnału radiowego się nie powiedzie, budzik będzie automatycznie próbował odebrać sygnał o kolejnej godzinie (nieustale powtarzając próby).

3. W lecie po zakończeniu nastawiania na wyświetlaczu pojawi się symbol DST, oznaczający, że jest to czas letni. Czas WWVB/JJY doda automatycznie jedną godzinę. **DCF** / MSF dostaną sygnał czasu letniego natychmiast, a jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie DST. W zimie funkcja ta jest wyłączona.

4. Jeśli w danym momencie alarm działa (budzik dzwoni) lub budzik jest w trybie nastawiania, zegar nie odbiera sygnału radiowego.