



FUNKCIE

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Čas | 5. Vlhkosť |
| 2. Kalendár | 6. Budík, odloženie |
| 3. 12/24 hodinový režim času | 7. LED podsvietenie |
| 4. Teplota | 8. Riadenie času rádiovým signálom |

1. Stlačte tlačítko MODE pre vstup do nasledujúcich sekcií nastavenia:

čas → dátum → teplota & vlhkosť → budík → opakovať kolobeh → koniec → vstup do normálneho režimu → stlačte tlačítko MODE ešte raz a podržte ho po dobu 2 sekúnd pre vstup do nasledujúceho režimu nastavenia: hodina → minúta → 12/24hodinový režim → rok → mesiac → deň → °C/°F → koniec.

2. V režime nastavenia alarmu podržte tlačítko MODE po dobu dvoch sekúnd pre vstup nastavenia alarmu v nasledujúcom poradí: hodina alarmu → minúta alarmu → nastavenie doby odloženia (5-60 minút) → koniec

3. V režime nastavenia času alebo alarmu otáčajte tlačítkom MODE po smere hodinových ručičiek pre zvýšenie hodnoty, proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie nastavovanej hodnoty.

4. V režime zobrazenia pridržte tlačítko SNOOZE/LIGHT po dobu dvoch sekúnd pre aktiváciu/deaktiváciu alarmu.

PRIJÍMANIE SIGNÁLU RCC

1. Po vložení batérií začne budík automaticky vyhľadávať rádiový signál v nasledujúcich časoch:

JJY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM 3:02

WWVB (MSF) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

DCF (leto) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02

DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

2. Pokiaľ sa príjem signálu v niektorom z časov nedarí, pokúsi sa budík automaticky prijať signál v nasledujúci čas (neustále opakovane).

3. V lete sa zobrazí symbol DST na displeji po dokončení prijímania signálu letného času. Čas WWVB/JJY pridá jednu hodinu automaticky. **DCF / MSF** dostanú signál letného času okamžite a v ten samý čas sa na displeji zobrazí symbol DST. V zime je táto funkcia vypnutá.

4. Pokiaľ je alarm aktívny (budík zvoní) alebo je v režime nastavenia, budík neprijíma rádiový signál.