

Návod k dětským hodinkám JVD



Strojek: Myiota

Kalibr: 1L12

Specifikace:

Ručky: 3

Životnost baterie: 3 roky

Odchylka přesnosti: +/- 20 vteřin za měsíc (za běžných podmínek)

Vodotěsnost: 10ATM

Datum: ano

Popis hodinek:

1 – minutová ručka

2 – hodinová ručka

3 – vteřinová ručka

4 – datum

5 – korunka

6 – korunka v základní pozici 0

7 – korunka v pozici 1

8 – korunka v pozici 2



Návod k použití:

Nastavení času:

1. Povyťáhněte korunku do pozice 1
2. Otáčením korunky nastavíte ručky do požadované polohy
3. Poté vraťte korunku do základní pozice a sekundová ručka se dá do pohybu.

Nastavení data:

1. Povyťáhněte korunku do pozice 2
2. Otáčením korunky nastavíte požadovaný datum
3. Poté vraťte korunku do základní pozice a sekundová ručka se dá do pohybu.

Pozor: Nenastavujte datum mezi 21:00 a 03:00. Pokud byste tak učinili, datum by se neměnil o půlnoci, nýbrž v poledne.