

SR 51 a SR 52

Instrukcja obsługi



WŁOŻENIE BATERII

Otwórz wieczko przegródki baterii z tyłu zegara. Zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów, włóż do niej dwie baterie typu AAA (1,5 V) . Zamknij wieczko.

NASTAWIANIE CZASU

1. Obróć podstawę do pozycji **TIME SET (symbol)**
2. Naciskaniem przycisków HR (godziny) i MIN (minuty) nastaw właściwy czas.
3. Po zakończeniu nastawiania obróć podstawę do pozycji **LOCK (symbol)**.

NASTAWIANIE BUDZIKA

1. Obróć podstawę do pozycji .
2. Naciskaniem przycisków HR (godziny) i MIN (minuty) nastaw właściwy czas budzenia.
3. Po zakończeniu nastawiania obróć podstawę do pozycji **LOCK (symbol)**.
4. Włącz budzik obracając górny przełącznik do pozycji ON. Na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka .
5. Gdy budzik zacznie dzwonić, wyłącza się go przez obrócenie przełącznika na OFF.

PODŚWIETLENIE I POWTARZANIE

1. Naciśnięciem przycisku LIGHT/SNOOZE podświetla się tarczę.
2. Gdy budzik zacznie dzwonić, naciśnięciem przycisku LIGHT/SNOOZE wyłącza się dzwonienie włączając powtarzanie budzenia.
3. Budzik zadzwoni ponownie za 5 minut. Aby zupełnie wyłączyć budzik należy przesunąć przełącznik do pozycji OFF.

**Dostawca: Hurtownia Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují**

www.vlahova.com