

Rádiem řízený budík RB856 — návod k použití

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ PŘIJÍMÁNÍ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Otevřete kryt baterie a dle znázorněné polaroty vložte 2AA baterie, aby byl budík schopný provozu. Pomocí otočného kolečka na zadní straně budíku nastavte přesný čas 12:00. Opětovným mačkáním tlačítka s ikonou hodin posuňte do této polohy také vteřinovou ručku. Vyjměte a znovu vložte baterie do budíku. Přístroj začne automaticky přijímat radiový signál. Pokud vyhledávání signálu nezačne okamžitě, vyčkejte.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PŘIJÍMÁNÍ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Nastavte vteřinovou, minutovou a hodinovou ručku do pozice 12:00. Stiskněte tlačítko s ikonou rádiové věže po dobu 3 vteřin. Příjem signálu pak potrvá přibližně 3-8 minut. Pokud bude signál úspěšně přijímán, ručky se posunou na správný čas. Pokud je přijímaný signál slabý, nebo přijímání signálu selhalo, hodiny začnou běžet od dvanácti hodin a automaticky přejdou do režimu příjmu signálu (šestkrát denně v 2:00, 5:00, 11:00, 14:00, 17:00, 23:00), až do té doby než bude signál přijímán úspěšně.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU

Po vložení baterií nastavte požadovaný čas na zadní straně budíku pomocí otočného tlačítka. Stisknutím tlačítka s ikonou hodin se vteřinová ručka uvede do chodu.

RESETOVÁNÍ

Ve vzácných případech se může stát, že tlačítka vůbec nefungují nebo hodiny na stisknutí tlačítek nereagují. V takovém případě vyjměte baterii a vyčkejte po dobu asi 2 minut, pak vložte baterii znovu.

NASTAVENÍ FUNKCE BUZENÍ

Otáčením kolečka pro nastavení alarmu zvolíte požadovaný čas buzení. Posuvným tlačítkem ON/OFF na pravé straně budíku budík zapnete/vypnete. Celková doba trvání alarmu je 30-45 minut.

FUNKCE LIGHT & SNOOZE

Tlačítko LIGHT & SNOOZE na vrchní straně budíku má dvě kunkce:

1. Když začne budík v nastavený čas zvonit, stiskem tlačítka LIGHT & SNOOZE budík odložíte. Znovu začne zvonit přibližně za 4 minuty. Doba trvání jednoho zvonění je 2 minuty. Po dvou minutách se alarm vypne a automaticky přejde do režimu opakování. Celková doba automatického opakování zvonění je přibližně 30-60 minut.
2. Stiskem tlačítka aktivujete na několik vteřin zelené podsvícení ciferníku, aťv čase buzení či mimo něj.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Je vhodné měnit baterie každých 12 měsíců pro zachování přesnosti hodin a zachování kvality přijímaného signálu. Je vždy potřeba používat nové a kvalitní baterie. Pokud budík nebudete dlouhou dobu používat, vyjměte baterie.

Faktory, které ruší příjem radiového signálu: domácí spotřebiče, televizní přijímače ve vzdálenosti menší než 2 metry, větší vzdálenost od vysílače