

SB1709 NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

1. Funkce:

- 1) 24 hodin
- 2) Čas
- 3) Budík

Když je napájení vypnuto, LED displej se vypne, ale procesor může pracovat automaticky. Proto není nutné hodiny při zapnutí resetovat.

2. Nastavení času:

- V režimu zobrazování času zmáčkněte tlačítko "TIME/SET", potom zmáčkněte tlačítko "Hour" pro nastavení hodiny. Tlačítko "TIME/SET" byste neměli pouštět, dokud nebude hodinová hodnota nastavená.
- V režimu zobrazování času zmáčkněte tlačítko "TIME/SET", potom zmáčkněte tlačítko "MIN" pro nastavení minut. Tlačítko "TIME/SET" byste neměli pouštět, dokud nebude minutová hodnota nastavená.

3. Nastavení budíku:

- V režimu zobrazování času zmáčkněte tlačítko "AL/SET", potom zmáčkněte tlačítko "Hour" pro nastavení hodiny budíku. Tlačítko "AL/SET" byste neměli pouštět, dokud nebude hodinová hodnota budíku nastavená.
- V režimu zobrazování času zmáčkněte tlačítko "AL/SET", potom zmáčkněte tlačítko "MIN" pro nastavení minut budíku. Tlačítko "AL/SET" byste neměli pouštět, dokud nebude minutová hodnota budíku nastavená.
- V režimu zobrazování času zmáčkněte tlačítko "AL/SET", a objeví se čas budíku. Když tlačítko pustíte, zobrazí se normální čas.

4. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ BUDÍKU

- V režimu zobrazování času posuňte tlačítko "ALARM" na pozici ON. Budík je zapnutý. Světýlko budíku svítí.
- V režimu zobrazování času posuňte tlačítko "ALARM" na pozici OFF. Budík je vypnutý. Světýlko budíku nesvítí.

5. ODLOŽENÍ BUZENÍ

- Až bude budík zvonit, zmáčkněte tlačítko "SNOOZE". Budík se na 8 minut deaktivuje. Funkci odložení buzení můžete použít 7krát. Pokud tlačítko "SNOOZE" nezmáčknete, budík bude nadále zvonit. Budík můžete vypnout tlačítkem "AL/SET".

Poznámka: Když zapnete hodiny, bude blikat čas. Zmáčkněte tlačítka pro "TIME/SET"+ "HOUR" ukončení blikání.



Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

SB1709 NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

1. Funkcie:

- 1) 24 hodín
- 2) Čas
- 3) Budík

Keď je napájanie vypnuté, LED displej sa vypne, ale procesor môže pracovať automaticky. Preto nie je potrebné hodiny pri zapnutí resetovať.

2. Nastavenie času:

- V režime zobrazovania času stlačte tlačítko "TIME/SET", potom stlačte tlačítko "Hour" pre nastavenie hodiny. Tlačítko "TIME/SET" by ste nemali púšťať, kým nebude hodinová hodnota nastavená.
- V režime zobrazovania času stlačte tlačítko "TIME/SET", potom stlačte tlačítko "MIN" pre nastavenie minút. Tlačítko "TIME/SET" by ste nemali púšťať, kým nebude minútová hodnota nastavená.

3. Nastavenie budíka:

- V režime zobrazovania času stlačte tlačítko "AL/SET", potom stlačte tlačítko "Hour" pre nastavenie hodiny budíka. Tlačítko "AL/SET" by ste nemali púšťať, kým nebude hodinová hodnota budíka nastavená.
- V režime zobrazovania času stlačte tlačítko "AL/SET", potom stlačte tlačítko "MIN" pre nastavenie minút budíka. Tlačítko "AL/SET" by ste nemali púšťať, kým nebude minútová hodnota budíka nastavená.
- V režime zobrazovania času stlačte tlačítko "AL/SET", a objaví sa čas budíka. Keď tlačítko pustíte, zobrazí sa normálny čas.

4. ZAPNUTIE / VYPNUTIE BUDÍKA

- V režime zobrazovania času posuňte tlačítko "ALARM" na pozíciu ON. Budík je zapnutý. Svetielko budíka svieti.
- V režime zobrazovania času posuňte tlačítko "ALARM" na pozíciu OFF. Budík je vypnutý. Svetielko budíka nesvieti.

5. ODLOŽENIE BUDENIA

- Až bude budík zvonieť, stlačte tlačítko "SNOOZE". Budík sa na 8 minút deaktivuje. Funkciu odloženia budenia môžete použiť 7krát. Ak tlačítko "SNOOZE" nestlačíte, budík bude naďalej zvonieť. Budík môžete vypnúť tlačítkom "AL/SET".

Poznámka: Keď zapnete hodiny, bude blikať čas. Stlačte tlačítko "TIME/SET"+ "HOUR" pre ukončenie blikania.



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

www.vlahova.cz

SB1709 INSTRUKCJA (PL)

1. Funkcje:

- 1) 24 godziny
- 2) Czas
- 3) Budzik

Gdy zasilanie jest wyłączone, wyświetlacz LED wyłącza się, ale procesor może działać automatycznie. Dlatego nie ma potrzeby resetowania zegara podczas jego włączania.

2. Ustawianie czasu:

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk "TIME/SET", a następnie naciśnij przycisk "Hour", aby ustawić godzinę. Nie należy puszczać przycisku "TIME/SET" dopóki nie zostanie ustawiona wartość godziny.
- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk "TIME/SET", a następnie naciśnij przycisk "MIN", aby ustawić minutę. Nie należy puszczać przycisku "TIME/SET" dopóki nie zostanie ustawiona wartość minut.

3. Ustawienie budziku:

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk "AL/SET", a następnie naciśnij przycisk "Hour", aby ustawić godzinę. Nie należy puszczać przycisku "AL/SET" dopóki nie zostanie ustawiona wartość godziny budziku.
- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk "AL/SET", a następnie naciśnij przycisk "MIN", aby ustawić minutę. Nie należy puszczać przycisku "AL/SET" dopóki nie zostanie ustawiona wartość minut budziku.
- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk "AL/SET", a pojawi się godzina alarmu. Po zwolnieniu przycisku wyświetlany jest normalny czas.

4. WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE BUDZIKU

- W trybie wyświetlania czasu przesunij przycisk "ALARM" do pozycji ON. Budzik jest włączony. Indykator budziku jest włączony.
- W trybie wyświetlania czasu przesunij przycisk "ALARM" do pozycji OFF. Budzik jest wyłączony. Indykator budziku jest wyłączony.

5. Drzemka budziku

- Gdy zabrzmi budzik, naciśnij "SNOOZE". Budzik zostanie wyłączony na 8 minut. Możesz użyć funkcji drzemki 7 razy. Jeśli nie naciśniesz przycisku "SNOOZE", alarm będzie nadal dzwonił. Możesz wyłączyć alarm, naciskając "AL/SET".

Uwaga: Po włączeniu zegara czas zacznie migać. Naciśnij przyciski "TIME/SET"+ "HOUR", aby przestać migać.



Dostawca:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

SB1709 INSTRUCTION MANUAL (EN)

1. Functions:

- 1) 24 hours
- 2) Time
- 3) Alarm

When the power is off, the LED display shuts down, but the CPU can operate automatically. Thus, it is unnecessary to reset when the power is on.

2. Time Setting:

- When the time display is normal, press button "TIME/SET", then press "Hour" button to set the hour, please note you should not loosen button "TIME/SET" until the hour setting finish
- When the time display is normal, press button "TIME/SET", then press "MIN" button to set the minutes, please note you should not loosen button "TIME/SET" until the minute setting finish.

3. Alarm Setting:

- When the time display is normal, press button "AL/SET", then press "Hour" button to set the alarm hour, please note you should not loosen button "TIME/SET" until the hour setting finish.
- When the time display is normal, press button "AL/SET", then press "MIN" button to set the alarm minutes, please note you should not loosen button "TIME/SET" until the minute setting finish.
- When the time display is normal, press button "AL/SET", it will show the alarm time, when you loose the button, it will show the normal time.

4. ALARM ON/OFF

- When the time display is normal, press move "ALARM" button to ON direction, the alarm is on. the light for alarm will be on.
- When the time display is normal, press move "ALARM" button to OFF direction, the alarm is off. The light for alarm will be off.

5. SNOOZE INSTRUCTION

- When you hear alarm "BIBI", press button "SNOOZE", it will re-alarm after 8 minutes. You can use snooze function seven times. If you do not press "SNOOZE" button, It will alarm 60minutes. But you can press "AL/SET" button to cancel the alarm.

Remarks: When power is on, the time will be flashing, Please press button "TIME/SET"+ "HOUR" button to cancel the flashing.



Supplier:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

SB1709 GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)

1. Funktionen:

- 1) 24 Stunden
- 2) Zeit
- 3) Wecker

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet sich die LED-Anzeige aus, aber der Prozessor kann automatisch arbeiten.

Daher ist es nicht erforderlich, die Uhr beim Einschalten zurückzusetzen.

2. Zeiteinstellung:

- Drücken Sie den Knopf "TIME/SET" im Zeitanzeigemodus und danach den Knopf "Hour", um die Stunde einzustellen. Sie sollen den Knopf "TIME/SET" gedrückt halten, bis der Stundenwert eingestellt ist.
- Drücken Sie den Knopf "TIME/SET" im Zeitanzeigemodus und danach den Knopf "MIN", um die Minuten einzustellen. Sie sollen den Knopf "TIME/SET" gedrückt halten, bis der Minutenwert eingestellt ist.

3. Weckereinstellung:

- Drücken Sie den Knopf "AL/SET" im Zeitanzeigemodus und danach den Knopf "Hour", um die Stunde einzustellen. Sie sollen den Knopf "AL/SET" gedrückt halten, bis der Stundenwert eingestellt ist.
- Drücken Sie den Knopf "AL/SET" im Zeitanzeigemodus und danach den Knopf "MIN", um die Minuten einzustellen. Sie sollen den Knopf "AL/SET" gedrückt halten, bis der Minutenwert eingestellt ist.
- Drücken Sie den Knopf "AL/SET" im Zeitanzeigemodus und die Uhrzeit des Weckers wird angezeigt. Wenn Sie den Knopf loslassen, wird die normale Zeit angezeigt.

4. Wecker ein-/ausschalten

- Bewegen Sie den Schalter "ALARM" im Zeitanzeigemodus auf die Position ON. Der Wecker ist eingeschaltet. Der Indikator des Weckers leuchtet.
- Bewegen Sie den Schalter "ALARM" im Zeitanzeigemodus auf die Position OFF. Der Wecker ist ausgeschaltet. Der Indikator des Weckers leuchtet nicht.

5. Schlummerfunktion

- Drücken Sie den Knopf "SNOOZE" wenn der Wecker läutet. Der Wecker wird für 8 Minuten deaktiviert. Sie können die Schlummerfunktion 7mal aktivieren. Falls Sie den Knopf "SNOOZE" nicht drücken, wird der Wecker weiterläuten. Den Wecker können Sie mithilfe des Knopfs "AL/SET" deaktivieren.

Notiz: Wenn Sie die Uhr einschalten, wird die Zeitanzeige blinken. Drücken Sie die Knöpfe " TIME/SET"+ "HOUR", um dies zu beenden.



Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz