



- | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. Taste ON/OFF | 6. Taste AL2 VOL | 11. AL1 SUMMER |
| 2. Taste HOUR TU- | 7. Taste SET/PRE M+ | 12. AL1 RADIO |
| 3. Taste MIN TU+ | 8. Deckung für Batteriefach | 13. AL2 SUMMER |
| 4. Taste DIMMER/SNOOZE | 9. Antene | 14. AL2 RADIO |
| 5. Taste AL1 VOL | 10. Kabel für Netz | |

Vor dem ersten Benutzen

Legen Sie 2 AA-Batterien (Mikrozellen) ins Batteriefach. Achten Sie an die angezeigte +/- Polarität der Batterien. Diese Batterien dienen als Ersatzstromquelle, falls der Strom ausfällt, damit die Zeit- und Weckerdaten gespeichert bleiben. Falls Stromausfall passiert, wird das Bildschirm zwar nicht leuchten, aber der Wecker funktioniert weiter. Benutzen Sie nur gleich alte Batterien, bzw. Benutzen Sie nur neue Batterien.

Schließen Sie den Alarm an das Netzwerk mit 230 V.

- wichtiger Hinweis: Die Zeit und Weckzeiten können eingestellt werden, nur wenn das Radio aus ist.

Zeiteinstellung

Nach der Einlegung von Batterien/ dem Einschließen an Netz fangen die Ziffern an zu leuchten. Der Wecker ist somit für die Zeiteinstellung vorbereitet. Dann folgt dies: Drücken und halten Sie die Taste „SET/PRE M+“ (7) für ca. 3 Sekunden.

1. Drücken Sie die Taste „HOUR TU-“ (2) um die gewünschten Stunden einzustellen
2. Drücken Sie die Taste „MIN TU+“ (3) um die gewünschten Minuten einzustellen
3. Drücken Sie die Taste „SET/PRE M+“ (7) um die Einstellungen zu beenden – die Ziffern hören auf zu blinken.

Einstellung des Weckzeits

Dieser Wecker hat die Funktion von zwei Weckzeiten, die unabhängig aufeinander benutzt werden können. Das Prinzip dieser Einstellung ist bei beiden Weckern gleich – Sie haben die Möglichkeit, sich mit dem Wecker durch das Radio oder den Summer wecken zu lassen.

Drücken Sie die Taste „AL1 VOL-“ (5) für Anschauen des Alarms 1 mit Summer. Drücken Sie noch einmal die Taste „AL1 VOL-“ (5) für Anschauen des Alarms 1 mit Radio. Drücken Sie noch einmal die Taste „AL1 VOL-“ (5), um zur aktuellen Zeit zurückzugehen.

Alle Einstellungen des Alarms 2 sind gleich wie die Einstellungen des Alarms 1, nur benutzen Sie andere Taste – anstelle von „AL1 VOL-“ (5) wird „AL2 VOL+“ (6) verwendet.

Für die Einstellung der Weckzeit wählen Sie Alarm 1 oder Alarm 2 und Summer oder Radio. Wenn die Ziffern blinken, folgen Sie dies:

1. Drücken Sie die Taste „HOUR TU-“ (2) für die Stundeneinstellung
2. Drücken Sie die Taste „MIN TU+“ (3) für die Minuteneinstellung
3. Drücken Sie die Taste „AL1 VOL-“ (5) oder „AL2 VOL+“ (6), um die Einstellungen zu beenden – die Ziffern hören auf zu blinken.

Für Einschalten des Alarm 1/Alarm 2 drücken Sie die Taste „AL1 VOL-“ (5)/ „AL2 VOL+“ (6). Wenn Sie bei dem gewünschten Alarm sind, warten Sie ein paar Sekunden, bis die Ziffern zu blinken aufhören. Das Symbol des gewünschten – aktiven Weckers (11) (12) (13) (14) wird angeleuchtet.

Wenn der Klingel auflöst, drücken Sie die Taste „ON/OFF“ (1) für Ausschalten des Weckers. Wenn Sie die Taste „DIMMER/SNOOZE“ (4) drücken, der Wecker wird für 9 Minuten unterbrochen, dann klingt er wieder.

Für komplettes Ausschalten des Weckers drücken Sie mehrmals die Taste „AL1 VOL-“/„AL2 VOL+“, bis die Symbole (11) (12) (13) (14) verschwinden.

Funktion des Radios

- wichtiger Hinweis: Radio kann nur dann eingestellt werden, wenn es an ist.

Grundverfahren:

1. Drücken Sie einmal die Taste „ON/OFF“ (1), um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie noch einmal die Taste „ON/OFF“ (1), um das Radio auszuschalten.
3. Drücken Sie einmal die Taste „MIN TU+“ (3) oder „HOUR TU-“ (2), um das empfangene Radiosignal immer um 0.1MHz zu schalten.
4. Drücken und halten Sie die Taste „MIN TU+“ (3) oder „HOUR TU-“ (2) für 3 Sekunden, um die automatische Suche nach folgender Radiostation zu lösen.
5. Drücken Sie die Taste „AL1 VOL-“ (5) oder „AL VOL+“ (6) können Sie die Lautstärke des Radios im Bereich von 00 (am leisesten) bis 15 (am lautesten)
6. Durch Verstellen der Antene können Sie besseren Empfang erreichen.

Speicher der voreingestellten Stationen:

1. Der Wecker kann bis 10 verschiedene Stationen speichern.
2. Für Einspeichern stellen Sie die gewünschte Station ein und dann drücken und halten Sie die Taste „SET/PRE M+“ (7) für ca. 2 Sekunden. Auf dem Bildschirm beginnt die Ziffer, die mit Buchstabe „P“ anfängt, zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste „MIN TU+“ (3) oder „HOUR TU-“ (2) für Auswahl unter den gespeicherten Stationen, dann drücken Sie einmal die Taste „SET/PRE M+“ (7) für Bestätigung.
4. Wenn Sie andere Station auswählen möchten, drücken Sie die Taste „SET/PRE M+“ (7), bis Sie die gewünschte Station finden.

Nachtmodus

Wenn das Radio an ist, drücken Sie die Taste „DIMMER/SNOOZE“ (4), um die Einstellungen der Nachtmodus zu betreten. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die gewünschten Minuten einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Radio automatisch ausgeschaltet.

DIMMER

Wenn das Radio aus ist, können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen. Drücken Sie die Taste „DIMMER/SNOOZE“ (4) und wählen Sie zwischen zwei Niveaus der Helligkeit des Bildschirms aus.

Hinweis

Dieser Wecker ist für Innenraum geeignet.

Pflege und Wartung

Stellen Sie den Wecker nie unter Extremtemperaturen, Wasser oder scharfe Stöße.

Vermeiden Sie Kontakte mit ätzenden Stoffen, wie Parfüme, Alkohol oder Reinigungsmittel.

Lüftung – Stellen Sie den Wecker in gut belüftete Räume – nicht in z.B. Bett, Sofa, auf Teppich oder anderer Oberfläche, die die Lüftung verhindern, bzw. Wärme produzieren (Heizung usw.).

Stellen Sie den Wecker nicht unter übermäßige Kräfte, Stöße, Staub oder Feuchtigkeit. Dies verkürzt die Lebensdauer des Produkts.

Kabelschutz – Stromkabel muss so platziert werden, dass Auftreten auf es oder Einklemmen von anderen Gegenständen (Schränke, Tisch usw.) nicht ermöglicht wird.

Nehmen Sie nicht den Körper des Produktes auseinander sowie greifen Sie nicht in interne Teile ein.

Dies kann das Produkt beschädigen. Auf solche Beschädigungen bezieht sich die Garantie nicht.

Benutzen Sie nur neue Batterien. Benutzen von neuen und alten Batterien gleichzeitig kann Auslaufen der Batterie verursachen.

Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, schließen Sie es vom Stromnetz.

Entfernen Sie nicht die Deckung des Gerätes, um elektrischen Schlag zu vermeiden.

Umweltschutz – Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkäufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schaden.

Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System *take-e-way GmbH* zur Verfügung gestellt.

Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.

Der Importeur Jasněna Vláhová erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.



Lieferant:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz