

Radio-réveil LED SB1000 (EN)



COMMANDES

1. Bouton «  /AUTO SCAN »
2. Bouton « VOLUME - »
3. Bouton « VOLUME + »
4. Bouton « PRESET CLOCK »
5. Bouton « SLEEP / SNOOZE / DIMMER »
6. Bouton « TUNING - / HOUR »
7. Bouton « TUNING + / MINUTE »
8. Bouton « AL1 »
9. Bouton « AL2 »

10. COMPARTIMENT DE LA BATTERIE DE SECOURS

(à l'arrière)

Utilisez deux piles de type « AAA » pour garantir la précision de l'heure en cas de coupure de courant temporaire.

11. ANTENNE (à l'arrière)

Déployez et repositionnez l'antenne pour obtenir la meilleure réception radio possible.

12. CÂBLE D'ALIMENTATION (à l'arrière)

Branchez le câble sur une prise électrique correspondant à la tension appropriée.

VOYANTS

- A. Alimentation
- B. Alarme 1 BUZZER
- C. Alarme 1 RADIO

- D. VEILLE
- E. Alarme 2 BUZZER
- F. Alarme 2 RADIO

FONCTIONNEMENT DU RÉVEIL

Remarque : l'heure et les heures de réveil ne peuvent être réglées que lorsque la radio

est éteinte. RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour	Appuyez sur
Régler l'heure	Appuyez longuement sur « PRESET CLOCK » (4) jusqu'à ce que les chiffres clignotent Régler l'heure « TUNING - / HOUR » (6)
Régler les minutes	« TUNING + / MINUTE » (7)
Valider	« PRESET CLOCK » (4)

RÉGLER L'ALARME

À	Appuyer sur
Régler l'heure de l'alarme	« AL1 » (8) pour l'alarme 1 et « AL2 » (9) pour l'alarme 2 Régler l'heure de l'alarme « TUNING - / HOUR » (6)
Régler les minutes de l'alarme	« TUNING + / MINUTE » (7) Valider « AL1 » (8) ou « AL2 » (9)

ACTIVER L'ALARME

Pour	Appuyer sur
Alarme avec buzzer	« AL1 » (8) ou « AL2 » (9) une fois, le voyant du buzzer 
Alarme avec radio	« AL1 » (8) ou « AL2 » (9) deux fois, le voyant radio 
s'allume Désactiver l'alarme	Appuyer sur « AL1 » (8) ou « AL2 » (9) jusqu'à ce qu'aucun voyant ne soit allumé
Désactiver le son de l'alarme / la radio	« ON/OFF RADIO » (1)
Répétition	« SLEEP / SNOOZE / DIMMER » (5)

AFFICHAGE

1. Appuyez longuement sur « SLEEP / SNOOZE / DIMMER » (5) pour régler la luminosité de l'écran (faible, forte ou éteinte).

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

Fonctionnement général

Pour	Appuyer sur
Allumer / éteindre	 / RÉGLAGE AUTOMATIQUE » (1)
Réglage automatique	Appuyez longuement sur « TUNING - / HOUR » (6) ou « TUNING + / MINUTE » (7)
Réglage manuel	« RÉGLAGE - / HEURE » (6) ou « RÉGLAGE + / MINUTE » (7) à plusieurs reprises
Préréglage automatique des stations	Appuyez sur «  / AUTO SCAN » (1)

Stations préréglées manuellement	Après avoir sélectionné la station, appuyez longuement sur « PRESET CLOCK » (4). Appuyez sur « TUNING - / HOUR » (6) ou « TUNING + / MINUTE » (7) pour sélectionner le numéro de la station (1 à 20). Appuyez sur « PRESET CLOCK » (4) pour confirmer.
Rappel d'une station préréglée	« PRESET CLOCK » (4) à plusieurs reprises
Mode veille	« SLEEP / SNOOZE / DIMMER » (5) (10 à 90 minutes)
Réglage du volume	Bouton « VOLUME - » (2) ou bouton « VOLUME + » (3)



Supplier:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz