



JVD Quarz-Pendelwanduhr

Bitte lesen Sie unbedingt die Installationshinweise bevor Sie die Uhr in Betrieb nehmen.

1. Packen Sie die Uhr vorsichtig aus.
2. Öffnen Sie die vordere Glastür.
3. Öffnen Sie das Zifferblatt (Greifen nach Nummer 9, um es zu öffnen).
4. Sie sehen zwei verschiedenen Batteriefächer:
 - die Rückseite der Uhr - für Batterie des Gongs
 - hinter dem Zifferblatt Batterie des Pendels
5. Legen Sie die Batterien nach der angezeigten +/- Polarität ein.
6. Schließen Sie wieder das Zifferblatt ab.
7. Hängen Sie das Pendel ein und setzen Sie es in Bewegung.
8. Drehen Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn (rechts), um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
Hinweis: Ein Drehen der Zeiger in die entgegengesetzte Richtung kann zur Fehlfunktion des Schlagwerks führen.
9. Das Schlagwerk ist werkseitig auf 6 Uhr eingestellt. Bitte drücken Sie mehrmals den roten Knopf, um die richtige Anzahl der Schläge an die aktuelle Uhrzeit anzupassen. Jede Betätigung des Knopfes fügt einen neuen Schlag hinzu. Wenn Sie beispielsweise 4-mal den Knopf betätigen, sollte die Uhr 10-mal schlagen.
10. Die Gong Wahl: Gong Umschaltung durch Schiebeschalter:
 - Pos. 1: Melodie Für Elise
 - Pos. 2: Stundengong
 - Pos. 3: Westminster Melodie jede Stunde von 6.00 bis 21.00 Uhr
 - Pos. 4: Westminster MelodieDie Lautstärke des Gongs kann anhand des Drehreglers angepasst werden.

11. Schließen Sie das vordere Glasfenster der Uhr.

Wir empfehlen einmal im Jahr die Batterien zu ersetzen, auch wenn die Uhr normal funktioniert.

Wenn die Uhr für eine lange Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien unbedingt entfernt werden, um Schäden zu vermeiden.

12. Zur Reinigung mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Sand.

13. Umweltschutz – Auflösung der elektrischen und elektronischen Anlagen

Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkäufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schaden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System take-e-way zur Verfügung gestellt.

Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.



Lieferant:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz/de