

SR 51 a SR 52

Návod k použití



VLOŽENÍ BATERIÍ

Otevřete kryt baterie na zadní straně hodin. Sledujte směr polarity a vložte 2 baterie AAA (1,5V) do přihrádky baterií. Zavřete kryt.

NAŘÍZENÍ ČASU

1. Otočte stojánek na pozici **nastavení času** (v průřezu je vidět symbol hodin).
2. Stiskem tlačítek HR (hodiny) a MIN (minuty) nařídíte správné hodiny a minuty.
3. Po ukončení nařizování otočte stojánek na pozici **uzamčeno** (v průřezu je vidět symbol zámku).

NAŘÍZENÍ BUDÍKU

1. Otočte stojánek na pozici .
2. Stiskem tlačítek HR (hodiny) a MIN (minuty) nařídíte správné hodiny a minuty (jako tlačítka HR a MIN fungují křídla).
3. Po ukončení nařizování otočte stojánek na pozici **uzamčeno** (v průřezu je vidět symbol zámku).
4. Otočte horní říditko na pozici ON a zapnete budík. Na displeji se objeví symbol zvonku .
5. Když budík začne zvonit, otočením říditka na OFF ho vypnete.

SVĚTLO A OPAKOVÁNÍ

1. Stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE osvětlíte číselník.
2. Když začne zvonit budík, stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE vypnete zvňonění a aktivujete funkci opakování.
3. Budík bude zvonit zase za 5 minut. K vypnutí funkce opakovaného buzení přepněte horní říditko na pozici OFF.

**Na trh dodává: Velkoobchod Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují**

www.vlahova.com

<u>Symboly:</u>	CZ
Time Set	Řízení času
Alarm Set	Řízení budíku
Lock	Zámek
Alarm On	Budík zapnutý
Alarm Off	Budík vypnutý
On/Off Button	Říditko zap/vyp