

# Nástěnné hodiny JVD quartz N9353

(CZ)

## Popis:

1. tlačítko SET (koordinace bití a chodu hodin)
2. prostor pro 2 tužkové (AA) baterie – melodie
3. prostor pro 2 tužkové (AA) baterie – kyvadlo a ručky
4. knoflík pro nastavení času
5. závěs pro kyvadlo


## Zprovoznění hodin:

1. Hodiny opatrně vybalte
2. Na zadní straně uvidíte 2 různé prostory pro baterie:  
na zadní stěně hodin- pro melodie  
na zadní straně ciferníku- pro ručky a kyvadlo
3. Vložte baterie celkem 4 tužkové (AA) baterie  
dvě pro melodie  
dvě pro ručky a kyvadlo
4. Zavěste a opatrně rozhoupejte kyvadlo
5. Pomocí kolečka na zadní straně strojku nastavte požadovaný čas.
6. V každou celou hodinu hodiny zahrají melodii a poté odbijí tolikrát, kolik hodin právě je.
7. Funkce noční bití: Hodiny nebijí mezi 22:00 a 6:00. Hodiny odbijí naposledy v 21:00, poté až v 6:00.
8. Synchronizace bití: Tiskněte červené tlačítko na strojku pro bití. S každým stisknutím budou hodiny odbíjet o jednu hodinu více. Tiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaný počet úderů. Dbejte při tom na správné nastavení a ohledem na noční bití.

*Jednou ročně vyměňte baterie i přesto, že hodiny stále fungují.*

*Pokud hodiny nebudete delší dobu používat, vyndejte baterie, abyste zabránili případnému poškození.*

*K čištění používejte vždy jemnou látku. Nikdy nepoužívejte hrubé materiály nebo písek.*



Na trh dodává:  
**Jasněna Vláhová**  
Nové Město nad Metují  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)