


NÁVOD č.9

Návod k použití



Nastavení času

1. Povytáhněte korunku do pozice 2. Sekundová ručka se zastaví.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení požadovaného času
3. Potom, co korunku zasunete zpět do základní pozice, sekundová ručka se dá do pohybu

Nastavení data

1. Povytáhněte korunku do pozice 1.
2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových ruček pro nastavení jednotek data.
Otáčejte korunkou po směru hodinových ruček pro nastavení desítek data.
*Nastavení data neprovádějte mezi 21:00 a 6:00. Datum by se pak měnil až po 12 odpoledne a ne po 12 večer, jak by se měnit měl.
*Datum je nutno znovu nastavit na začátku každého měsíce.
3. Po nastavení data zasuňte korunku zpět do základní pozice.

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz