






(CZ)Návod na používání

(SK)Návod na používanie

(PL)Instrukcja obsługi

(DE)Gebrauchsanweisung

(EN)Instruction Manual:



- 1) Kolečko pro nastavení času
- 2) Tlačítko SVĚTLO (light)
- 3) Kolečko pro nastavení času buzení
- 4) Tlačítko pro ovládání budíku (ON= zapnuto/ OFF= vypnuto)
- 5) Prostor pro baterie

- 1) Kolečko pre nastavenie času.
- 2) Tlačítko SVETLO (light)
- 3) Kolečko pre nastavenie času budenia
- 4) Tlačítko pre ovládanie budíka (ON= zapnuté/ OFF= vypnuté)
- 5) Priestor pre batérie

- 1) Pokrętło dla nastawiania czasu
- 2) Przycisk ŚWIATŁO (light)
- 3) Pokrętło dla nastawiania czasu budzenia
- 4) Przełącznik budzika (ON= włączony/ OFF= wyłączony)
- 5) Pojemnik baterii

- 1) Rädchen für die Zeiteinstellung
- 2) Taste LICHT (light)
- 3) Rädchen für die Weckzeiteinstellung
- 4) Taste für die Ein-/Ausschaltung des Alarms (ON=eingeschaltet/ OFF=ausgeschaltet)
- 5) Batteriefach

- (1) Time Setting knob
- (2) LIGHT button
- (3) Alarm Setting knob
- (4) Alarm ON/OFF switch
- (5) Battery Compartment

1. Sejměte kryt prostoru na baterie (1) a vložte jednu tužkovou (AA) baterii podle naznačené +/-polarity. Vraťte kryt baterie na původní místo.
2. Otáčením kolečka pro nastavení času (1) Nastavte správný čas.
3. Otáčením kolečka pro nastavení času buzení (3) Nastavte požadovaný čas buzení.
4. Přesunutím posuvného prepínače (4) do polovy ON funkci budík zapnete nastavený čas se rozezní zvuková signalizace.
5. Přesunutím posuvného prepínače (4) do polovy OFF budík úplně vypnete.
6. Světlo: Pro osvětlení číselníku stiskněte tlačítko LIGHT. Po uvolnění tlačítka světlo zhasne.

1. Zložte kryt priestora na batérie (1) a vložte jednu tužkovú (AA) batériu podľa naznačenej +/-polarity. Vraťte kryt batérie na pôvodné miesto.
2. Otáčaním kolečka pre nastavenie času (1) nastavte správny čas.
3. Otáčaním kolečka pre nastavenie času budenia (3) nastavte požadovaný čas budenia.
4. Presunutím posuvného prepínača (4) do polohy ON funkciu budík zapnete - v nastavený čas sa rozoznie zvuková signalizácia.
5. Presunutím posuvného prepínača (4) do polohy OFF budík úplne vypnete.
6. Svetlo: Pre osvetlenie číselníka stlačte tlačítko LIGHT. Po uvoľnení tlačítka svetlo zhasne.

1. Po zdjęciu wieczka pojemnika baterii (1) wkładamy jedną baterię typu AA (paluszkową) kierując bieguny +/- zgodnie ze wskazaniem. Po włożeniu baterii zamykamy wieczko.
2. Obrotem pokrętła nastawiania czasu (1) nastawić można właściwy czas.
3. Obrotem pokrętła nastawiania czasu budzenia (3) nastawić można żądany czas budzenia.
4. Przesunięciem przełącznika (4) do pozycji ON budzik zostanie włączony i o oznaczonym czasie rozlegnie się sygnał dźwiękowy budzenia.
5. Przesunięciem przełącznika (4) do pozycji OFF budzik zostanie całkowicie wyłączony.
6. Światło: Aby podświetlić tarczę budzika należy nacisnąć przycisk LIGHT. Po zwolnieniu przycisku podświetlenie zgaśnie.

1. Öffnen Sie die Tür des Batteriefaches und legen Sie ins Batteriefach eine Mikrozelle (AA Batterie) entsprechend der angezeigten +/- Polarität ein.Schließe Sie die Tür des Batteriefaches wieder zu.
2. Beim Drehen des Rädchens (1) stellen Sie die richtige Zeit ein.
3. Beim Drehen des Rädchens für die Weckzeiteinstellung (3) stellen Sie die gewünschte Weckzeit ein.
4. Beim Schieben des Schiebeschalters (4) in die ON Position schalten Sie den Alarm ein. In der eingestellten Zeit ertönt die akustische Signalisation.
5. Beim Schieben des Schiebeschalters (4) in die OFF Position schalten Sie den Alarm ganz aus.
6. Beleuchtung: Um das Zifferblatt zu beleuchten, drücken und halten Sie die Taste LIGHT. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das Licht erloscht.

1. Remove the battery cover, insert one "AA" size battery into the Battery Compartment (5) as the polarity indicated, then close the battery cover.
2. Set the time by rotating Time Setting knob (1) anticlockwise. (arrow direction)
3. Set the alarm time by rotating Alarm Setting knob (3) anticlockwise (arrow direction).
4. Move the Alarm ON/OFF switch (4) to "ON" position to activate the alarm function.
5. To stop the alarm sound, move the Alarm ON/OFF switch (4) to "OFF" position.
6. Light: Press LIGHT button (2) at any time, the clock light will be turned on; release the button, the light will be off.

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz



Na trh dodává:
Veľkoobchod Vláhová Jasněna,s.r.o.
913 05 Ivanovce 194
www.vlahova.cz



Dostawca:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz



Lieferant:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz

