

**【English】**

## Instruction

1. To start the clock  
Open the battery cover, take out the Insulated piece and then close the battery cover.
2. To set time  
Turn the hour/minute adjuster in clockwise until hour/minute hands show the actual time.
3. To set alarm clock  
Turn the alarm adjuster in clockwise. Slide the alarm ON-OFF switch upwards to turn on.
4. To stop the alarm  
Slide the alarm ON-OFF switch downwards to turn off.

**【España】**

## INSTRUCCIONES

1. PARA INICIAR EL RELOJ  
Abra la tapa de la batería, retire la pieza aislante y cierre la tapa
2. PARA FIJAR LA HORA  
Gire el ajustador de hora / minuto en las agujas del reloj hasta que la hora / minuto muestre la hora actual.
3. PARA AJUSTAR LA ALARMA  
Girar el ajustador de alarma en sentido agujas de las agujas del reloj. Deslice el interruptor de alarma ON-OFF hacia arriba para encenderlo.
4. Para detener la alarma  
Deslice el interruptor de alarma ON-OFF hacia abajo para apagarlo.

**【Português】**

SRP037

## Instrução

1. Para iniciar o relógio  
Abra a tampa da bateria, tirar o pedaço isolado e, em seguida, feche a tampa da bateria.
2. Para definir o tempo  
Gire o ajustador hora / minuto no sentido horário até que hora / minuto mãos mostrar o tempo real.
3. Para definir despertador  
Gire o ajustador de alarme em no horário. Deslize o alarme ON-OFF para cima para turn on.
4. Para parar o alarme  
Deslize o alarme ON-OFF para baixo para desligar.

**【Česky】**

## Návod k použití

1. Začínáme  
Otevřete kryt baterií, vyjměte izolovační pojistku a poté opět zavřete kryt baterií.
2. Nastavení času  
Otáčejte přepínačem hodin/minut ve směru hodinových ručiček, dokud ručičky hodin/minut nezobrazí aktuální čas.
3. Nastavení alarmu  
Otočte přepínač alarmu po směru hodinových ručiček. Přesunutím přepínače alarmu ON-OFF nahoru zapnete alarm.
4. Zastavení alarmu  
Přesunutím přepínače alarmu ON-OFF dolů vypnete alarm.

## 【Polski】

### Instrukcja obsługi

#### 1. Uruchomienie budzika

Otwieramy pokrywę baterii, wyciągamy część izolującą i zamykamy pokrywę baterii.

#### 2. Ustawienie czasu

Przekręcamy pokrętkę ustawienia godzin/minut zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż wskazówki będą wskazywać aktualną godzinę.

#### 3. Ustawienie alarmu

Przekręcamy pokrętkę ustawienia czasu alarmu do momentu, aż ustawimy pożądaną godzinę budzenia. Przesuwamy włącznik alarmu ON/OFF w górę aby włączyć alarm.

#### 4. Wyłączenie alarmu

Przesuwamy włącznik alarmu ON/OFF w dół aby wyłączyć alarm.

## 【Deutsch】

### Bedienungsanleitung

#### 1. Am Anfang

Open the battery cover, take out the Insulated piece and then close the battery cover.

#### 2. Zeiteinstellung

Drehen Sie das Stunden- / Minutenrad im Uhrzeigersinn bis die Stunden und Minuten die aktuelle Zeit zeigen.

#### 3. Weckzeiteinstellung

Drehen Sie das Weckzeitrad im Uhrzeigersinn, dann Schieben Sie den Schiebeschalter ON-OFF nach oben, um den Wecker einzuschalten.

#### 4. Abbrechen des Weckers

Schieben Sie den Schiebeschalter ON-OFF nach unten, um den Wecker einzuschalten.

## 【Slovensky】

### Návod k použitiu

#### 1. Začínáme

Otvorte kryt batérie, vyberte izolovačnú poistku a potom opäť zatvorte kryt batérie.

#### 2. Nastavenie času

Otáčajte prepínačom hodín/minút v smere hodinových ručičiek, kým ručičky hodín/minút nezobrazia aktuálny čas.

#### 3. Nastavenie alarmu

Otočte prepínačom alarmu v smere hodinových ručičiek. Prepnutím prepínača alarmu ON-OFF smerom hore zapnete alarm.

#### 4. Zastavenie alarmu

Prepnutím prepínača alarmu ON-OFF smerom dole vypnete alarm.