

## NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

DH1708 LCD Hodiny s vlhkoměrem

Vlastnosti:

- Zobrazení kalendáře pro roky 2000-2099.
- Hodiny, budík.
- Zobrazení času ve 12- nebo 24hodinovém formátu.
- Zobrazení dne v týdnu v 7 jazycích.
- Rozpětí měření teploty: - 9.9 ~50°C (14.18 – 122°F).
- Rozpětí měření vlhkosti vzduchu: 20% - 90%.
- Napájení: 3x baterie AAA.

Návod k použití:

- Vložte baterie. Věnujte přitom pozornost jejich polaritě.
- Hodiny zapírají. Na obrazovce se zobrazí 12:00 00 / DATUM / Teplota.

Nastavení času a data:

- V módu hodin podržte tlačítko "SET" po dobu 2 sekund pro vstup do módu nastavování.
- Rozbliká se symbol "12HR". Vyberte 12- nebo 24hodinový formát zobrazení času pomocí tlačítek "UP" a "DOWN".
- Nastavování pokračuje v následujícím pořadí:  
"12/24 HR" → hodina → minuty → rok → měsíc → datum → jazyk pro zobrazení dne v týdnu.

Nastavení času buzení:

- V módu hodin zmáčkněte tlačítko "ALARM" pro zapnutí / vypnutí budíku.  
Když se na obrazovce zobrazí symbol "(••)", budík je zapnutý. Budík bude zvonit 2 minuty.
- V módu hodin podržte tlačítko "ALARM" po dobu 2 sekund. Nastavte čas buzení v pořadí "hodina → minuty" pomocí tlačítek "UP" a "DOWN".
- Zmáčkněte tlačítko "SNOOZE" pro aktivování funkce odložení buzení. Budík se po 5 minutách znovu spustí.
- Pokud nezmáčknete žádné tlačítko po dobu 10 sekund, nastaví se momentálně vybraná hodnota a hodiny se automaticky přepnou z režimu nastavování do režimu zobrazování času.



Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

DH1708 LCD Hodiny s vlhkomerom

Vlastnosti:

- Zobrazenie kalendára pre roky 2000-2099
- Hodiny, budík
- Zobrazenie času v 12- alebo 24 hodinovom formáte
- Zobrazenie dňa v týždni v 7 jazykoch
- Rozpätie merania teploty: - 9.9 ~50°C (14.18 – 122°F)
- Rozpätie merania vlhkosti vzduchu: 20% - 90%

- g. Napájanie: 3x batéria AAA

#### Návod na používanie:

- Vložte batérie. Venujte pritom pozornosť ich polarite.
- Hodiny zapájajú. Na obrazovke sa zobrazí 12:00 00 / DÁTUM / Teplota.

#### Nastavenie času a dátumu:

- V móde hodín podržte tlačítko "SET" na dobu 2 sekúnd pre vstup do módu nastavovania.
- Rozbliká sa symbol "12HR". Vyberte 12- alebo 24hodinový formát zobrazenia času pomocou tlačítok "UP" a "DOWN".
- Nastavovanie pokračuje v nasledujúcom poradí:  
"12/24 HR" → hodina → minúty → rok → mesiac → dátum → jazyk pre zobrazenie dňa v týždni.

#### Nastavenie času budenia:

- V móde hodín stlačte tlačítko "ALARM" pre zapnutie/ vypnutie budíka.  
Keď sa na obrazovke zobrazí symbol "(•)", budík je zapnutý. Budík bude zvoniť 2 minúty.
- V móde hodín podržte tlačítko "ALARM" na dobu 2 sekúnd. Nastavte čas budenia v poradí "hodina → minúty" pomocou tlačítok "UP" a "DOWN".
- Stlačte tlačítko "SNOOZE" pre aktiváciu funkcie odloženia budenia. Budík sa po 5 minútach znova spustí.
- Ak nestlačíte žiadne tlačítko po dobu 10 sekúnd, nastaví sa momentálne vybraná hodnota a hodiny sa automaticky prepnú z režimu nastavovania do režimu zobrazovania času.



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## INSTRUKCJA (PL)

### DH1708 LCD zegar z higrometrem

#### Dane techniczne:

- Kalendarz na lata 2000 – 2099.
- Godziny, budzik.
- Czas w formacie 12- lub 24-godzinnym.
- Wyświetlanie dnia tygodnia w 7 językach.
- Zakres pomiaru temperatury: - 9.9 ~50°C (14.18 – 122°F).
- Zakres pomiaru wilgotności: 20% - 90%.
- Baterie: 3x AAA

#### Instrukcje:

- Włóż baterie. Pamiętaj o właściwym włożeniu baterii.
- Zegar wydaje sygnał dźwiękowy. Na ekranie wyświetla się 12:00 / DATA / Temperatura.

#### Nastawianie czasu i data:

- W trybie zegara przytrzymaj przycisk „SET” przez 2 sekundy aby przejść do trybu konfiguracji.
- Symbol „12HR” miga. Wybierz 12- lub 24-godzinny format wyświetlania czasu za pomocą przycisków "UP" i "DOWN".

- Konfiguracja jest kontynuowana w następnym kolejności:  
"12/24 HR" godzina → minuty → rok → miesiąc → data → język → wyświetlanie dnia tygodnia

Nastawianie czasu budzika:

- W trybie zegara naciśnij przycisk "ALARM", aby włączyć / wyłączyć budzik.  
Kiedy na ekranie pojawi się symbol "(••)", budzik jest włączony. Budzik będzie dzwonić 2 minuty.
- W trybie zegara przytrzymaj przycisk "ALARM" przez 2 sekundy. Ustaw czas budzenia w kolejności "godzina - minuta" za pomocą przycisków "UP" i "DOWN".
- Naciśnij przycisk „SNOOZE”, aby włączyć funkcję drzemki. Alarm włączy się ponownie po 5 minutach.
- Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, aktualnie wybrana wartość zostanie ustawiona, a zegar automatycznie przełączy się z trybu konfiguracji do trybu wyświetlania czasu.



|   |
|---|
| <p><b>Dostawca:</b><br/> <b>Jasněna Vláhová, s.r.o.</b><br/> <b>Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ</b><br/> <b><a href="http://www.vlahova.cz">www.vlahova.cz</a></b></p> |
|---|

## MANUAL (EN)

### DH1708 LCD Clock with Hygrometer

Features:

- Calendar Display: 2000–2099 year.
- Time, alarm.
- 12/24 hr format.
- The day of the week in 7 languages.
- Measuring temperature range: - 9.9 ~50°C (14.18 – 122°F).
- Measuring humidity range: 20% - 90%.
- Power: 3x AAA batteries.

How to Use:

- Install the batteries according to the mark in the battery case.
- There is a BI sound with the full display, showing 12:00 00 / DATE / Temperature.

Setting Time and Date

- In normal display, press "SET" 2 seconds to enter the setting.
- "12HR" flash, choose the 12 hour or 24 hour display mode using the "UP" & "DOWN" buttons.
- Setting the value in the following order:  
"12/24 HR" → hour → minute → year → month → date → language for the day of the week.

Setting alarm time:

- In normal display, press "ALARM" button to switch on / off the alarm.  
When the symbol "(••)" appears on the screen, the alarm is switched on. The alarm will sound BIBI 2 minutes.
- In normal display, press "ALARM" 2 seconds to enter the setting. Setting the values by using "UP" & "DOWN" buttons in the following order. "Hour → minute".
- Press "SNOOZE" button to activate the Snooze function; then the alarm will sound in the next 5 minutes.

- d. When setting the clock, if without any operation in 10 seconds, it would save the current value and be back to the normal display.



Supplier:  
Jasněna Vláhová, s.r.o.  
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ  
www.vlahova.cz

## GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)

DH1708 LCD Uhr mit Hygrometer

Eigenschaften:

- Kalender für 2000-2099.
- Uhr, Wecker.
- Anzeige der Zeit in 12/24-Stundenformat.
- Wochentaganzeige in 7 Sprachen.
- Messausmaß der Temperatur: - 9.9 ~50°C (14.18 – 122°F)
- Messausmaß der Luftfeuchtigkeit: 20% - 90%
- Batterie: 3x AAA

Gebrauchsanweisung:

- Legen Sie die Batterien ein. Passen Sie dabei auf die Polarität der Batterien auf.
- Die Uhr piepst. Auf dem Bildschirm werden 12:00 00 / DATUM / Temperatur angezeigt.

Zeit- und Datumeinstellung:

- Drücken und halten Sie den Knopf "SET" für 2 Sekunden im Zeitanzeigemodus, um in den Einstellungsmodus zu wechseln.
- Das Symbol "12HR" leuchtet auf. Drücken Sie die Knöpfe "UP" und "DOWN", um das gewünschte Anzeigemodus einzustellen.
- Die Einstellung erfolgt in folgender Reihenfolge:  
"12/24 HR" → Stunde → Minuten → Jahr → Monat → Datum → Sprache für Wochentaganzeige.

Weckzeiteinstellung:

- Drücken Sie den Knopf "ALARM" im Zeitanzeigemodus, um den Wecker ein- / auszuschalten. Wenn das Symbol "(••)" auf dem Bildschirm aufgezeigt wird, ist der Wecker eingeschaltet. Der Weckalarm wird 2 Minuten lang lauten.
- Drücken und halten Sie den Knopf "ALARM" für 2 Sekunden im Zeitanzeigemodus, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Stellen Sie die Weckzeit in der Reihenfolge "Stunde → Minuten" mithilfe der Knöpfe "UP" und "DOWN".
- Drücken Sie den Knopf "SNOOZE", um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Wecker wird nach 5 Minuten erneut ertönen.
- Falls Sie 10 Sekunden lang keinen Knopf drücken, wird die momentane Einstellung gespeichert, der Einstellungsvorgang wird automatisch beendet und die Zeit wird angezeigt.



Lieferant:  
Jasněna Vláhová, s.r.o.  
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ  
www.vlahova.cz