


## ČESKY

### Ručkový budík JVD Návod na používání

1. Otevřete prostor pro baterie.
2. Nastavení času.
3. Nastavení budíku.
4. Budík zapnuto/vypnuto. (ON/OFF)

Na trh dodává:

**Jasněna Vláhová**  
Nové Město nad Metují  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)



## DEUTSCH

### Analogwecker JVD Gebrauchsanweisung

1. Öffnen Sie die Tür des Batteriefachs.
2. Zeiteinstellung.
3. Weckzeiteinstellung.
4. Wecker EIN/AUS (ON/OFF)

Lieferant:

**Jasněna Vláhová**  
Nové Město nad Metují  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## SLOVENSKY

### Ručičkový budík JVD Návod na používanie

1. Otvorte priestor pre batérie.
2. Nastavenie času.
3. Nastavenie budíku.
4. Budík zapnutý/vypnutý (ON/OFF)

Na trh dodáva:

**Veľkoobchod Jasněna Vláhová, s.r.o.**  
913 05 Ivanovce 194  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## ENGLISH

### Analogue alarm clock JVD INSTRUCTION MANUAL

1. Open battery cover. Insert one battery.
2. Set time.
3. Set alarm time.
4. Alarm ON/OFF

Market supplier:

**Jasněna Vláhová**  
Nové Město nad Metují  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## POLSKI

### Budzik JVD INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Otwórz pojemnik baterii.
2. Nastawianie czasu.
3. Nastawianie budzika.
4. Budzik włączony/ wyłączony (ON/OFF)

Dostawca:

**Jasněna Vláhová**  
Nové Město nad Metují  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

