




A) Nastavení času

1. Vytáhněte korunku až do krajní pozice (2). Vteřinová ručka se zastaví.
2. Kroucením korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku.
3. Po nastavení požadovaného času zasuňte korunku zpět do základní pozice a sekundová ručka se dá do pohybu

B) Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do pozice 1.
2. Otáčením proti směru hodinových ruček nastavte požadované datum. (Pokud nastavíte datum v době mezi 21:00 a 1:00- datum se další den nezmění.
3. Pro ukončení nastavení data zatlačte korunku zpět do základní pozice.