



FUNKCJE

1. Synchronizacja sygnałem radiowym (**DCF – większość Europy**, MSF – Wielka Brytania, WWVB – Ameryka Północna, JJY60, JJY40 – Japonia)
2. Format czasu 12 lub 24 - godzinowy
3. Sygnały dźwiękowe 2 x 1min. oraz ich powtarzanie (zawieszenie na 5 - 60 minut)
4. LED podświetlenie – 5 sekund

OPIS PRZYCISKÓW

SET – Dla włączenia lub wyłączenia budzika należy lewy przełącznik przesunąć do położenia **LOCK**, a następnie nacisnąć przycisk **SET**. Po przesunięciu lewego przełącznika do pozycji **SET TIME** lub **SET ALM**, a następnie naciśnięciu przycisku **SET** wstępnie się do trybu nastawiania czasu lub czasu alarmu (budzenia).

UP – W nastawionym trybie przycisk ten służy do zwiększania nastawionej wartości. W trybie normalnego chodu zegara naciśnięcie i przytrzymanie przez okres 2 sekund tego przycisku włącza odbiór radiowego sygnału synchronizującego. Naciskanie przycisku **UP** w trakcie odbioru powoduje przełączanie częstotliwości radiowych lub też przerwie odbiór sygnału.

DOWN – W nastawionym trybie przycisk ten służy do zmniejszania nastawionej wartości.

12/24 – W trakcie normalnego chodu zegara naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę formatu wyświetlanego czasu na 12- lub 24-godzinowy.

SNOOZE/LIGHT – W trakcie normalnego chodu zegara naciśnięcie tego przycisku powoduje rozświetlenie cyfr, natomiast w trakcie alarmu naciśnięcie przycisku powoduje przerwanie alarmu i jego zawieszenie na nastawiony okres (5 – 60 minut).

NASTAWIANIE

RĘCZNE NASTAWIANIE CZASU

1. Przede wszystkim naciśnięciem przycisku **12/24** wybrać należy format czasu 12-godzinowy lub 24-godzinowy.
2. Po przesunięciu lewego przełącznika do pozycji **SET TIME**, a następnie naciśnięciu przycisku **SET** wstępnie się do trybu nastawiania czasu, co następuje kolejnymi krokami: nastawienia strefy czasowej (tylko w formatach DCF oraz WWVB jest taka możliwość) → nastawienia godzin → nastawienia minut → ustawienia czasu letniego DST on/off → kolejne naciśnięcie przycisku **SET** potwierdza wybór i kończy nastawianie.
3. W trybie nastawiania zmiana wartości w górę i w dół następuje przez naciskanie przycisków **UP** czy **DOWN**.
4. Dla zakończenia nastawiania czasu oraz zapisania danych należy nacisnąć przycisk **SET**.
5. Formaty MSF oraz JJY nie mają funkcji nastawiania strefy czasowej.
6. Jeżeli w trybie nastawiania przez okres minuty nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, tryb nastawiania zostanie zakończony z zapisaniem aktualnie wyświetlanych danych.

NASTAWIANIE BUDZIKA

1. Po przesunięciu prawego przełącznika do pozycji **AL1**, a następnie naciśnięciu przycisku **SET** wstępnie się do trybu nastawiania czasu budzenia pierwszego budzika.

Po przesunięciu prawego przełącznika do pozycji **AL2**, a następnie naciśnięciu przycisku **SET** wstępnie się do trybu nastawiania czasu budzenia drugiego budzika.

Po przesunięciu prawego przełącznika do położenia centralnego, a następnie naciśnięciu przycisku **SET** wstępnie się do trybu nastawiania czasu budzenia obu budzików

Kolejność nastawiania wartości: godzina → minuta → okres zawieszenia budzenia (5-60 minut)

W trybie nastawiania zmiana wartości w górę i w dół następuje przez naciskanie przycisków **UP** oraz **DOWN**. Przytrzymanie przycisku powoduje płynną zmianę wartości oraz przyspieszenie procesu nastawiania.

2. Dla włączenia lub wyłączenia budzika należy lewy przełącznik przesunąć do położenia **LOCK**, a następnie nacisnąć przycisk **SET**.

3. O oznaczonej godzinie budzik odezwie się i będzie dzwonił przez okres jednej minuty. W trakcie alarmu, naciśnięcie przycisku powoduje zawieszenie alarmu na nastawiony okres (5 – 60 minut)

4. Jeżeli przez okres minuty nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, zegar powraca do normalnego chodu.

ODBIÓR RADIOWEGO SYGNAŁU SYNCHRONIZUJĄCEGO RCC

1. Po włożeniu baterii budzik zacznie automatycznie wyszukiwać sygnał radiowy w następujących godzinach:

JJY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM3:02

WWVB (MSF) – AM 2:02; AM3:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

DCF (lato) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02

DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

2. Jeżeli o określonej godzinie odbiór sygnału radiowego się nie powiedzie, budzik będzie automatycznie próbował odebrać sygnał o kolejnej godzinie (nieustale powtarzając próby).

3. Aby spowodować ręczną próbę odbioru sygnału, należy nacisnąć i przytrzymać przez okres 2 sekund przycisk **UP**.

4. Częstotliwość sygnału można zmienić ręcznie naciskając w trakcie odbioru przycisk **UP**.

5. W lecie po zakończeniu nastawiania na wyświetlaczu pojawi się symbol DST, oznaczający, że jest to czas letni. Czas WWVB/JJY doda automatycznie jedną godzinę. DCF / MSF dostaną sygnał czasu letniego natychmiast, a jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie DST. W zimie funkcja ta jest wyłączona.

6. Jeśli w danym momencie alarm działa (budzik dzwoni) lub budzik jest w trybie nastawiania, zegar nie odbiera sygnału radiowego.