



### FUNKCIE

1. Riadenie času rádiovým signálom (**DCF – väčšina Európy**, MSF – Veľká Británia, WWVB – Severná Amerika, JY60, JY40 – Japonsko)
2. 12/24 - hodinový režim
3. 2x 1min. alarmy a odkladanie (interval medzi 5-60 minútami)
4. LED podsvietenie – 5 sekúnd

### POPIS TLAČÍTEK

**SET** – presuňte ľavé tlačidlo do polohy **LOCK**, potom stlačte tlačidlo **SET** pre aktiváciu/deaktiváciu alarmu. Presuňte ľavé tlačidlo do polohy **SET TIME** alebo **SET ALM**, potom stlačte tlačidlo **SET** pre vstup do nastavenia času alebo alarmu.

**UP** – V nastavení režimu slúži toto tlačidlo ku zvyšovaniu nastavovanej hodnoty.

Normálnym režimom podržte toto tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre prijímanie rádiového signálu. Pokiaľ budete stláčať tlačidlo **UP** počas prijímania signálu opakovane, budete prepínať medzi prijímanými frekvenciami alebo prijímanie signálu zastavíte.

**DOWN** – V nastavovaní režimu slúži toto tlačidlo ku znižovaniu nastavovanej hodnoty.

**12/24** – V normálnom režime stlačte toto tlačidlo pre výber medzi 12hodinovým alebo 24hodinovým režimom zobrazenia času.

**SNOOZE/LIGHT** – Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie podsvietenia. V prípade že zvoní alarm, stlačením tlačidla alarm odložíte.

### NASTAVOVANIE

#### RUČNÉ NASTAVENIE ČASU

1. Stlačte tlačidlo **12/24** pre výber medzi 12hodinovým alebo 24hodinovým režimom.
2. Presuňte ľavé tlačidlo do polohy **SET TIME**, potom stlačte tlačidlo **SET** pre vstup do ďalšej časti nastavenia: nastavenie zóny (iba formáty DCF a WWVB majú možnosť nastavenia zóny) → nastavenie hodín → nastavenie minút → DST on/off → potvrdiť.
3. Počas vyššie uvedených režimov stlačte tlačidlá **UP** a **DOWN** pre úpravu hodnôt.
4. Po dokončení nastavovania času stlačte **SET** pre ukončenie a uloženie predchádzajúceho nastavenia.
5. Formáty MSF a JY nemajú nastavené zóny.
6. Pokiaľ v režime nastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 60 sekúnd, budík automaticky ukončí nastavovací režim a uloží nastavenie v takej fáze, v akej aktuálne je.

#### NASTAVENIE BUDÍKU

1. Presuňte pravé tlačidlo do polohy **AL1**, potom stlačte tlačidlo **SET** pre nastavenie času budíku 1. Presuňte pravé tlačidlo do polohy **AL2**, potom stlačte tlačidlo **SET** pre nastavenie času budíku 2. Presuňte pravé tlačidlo do strednej pozície a stlačte **SET** pre nastavenie budíku 1 a budíku 2. Poradie nastavovaných položiek: hodina → minúta → interval odloženia (5-60 minút) Počas nastavovania stlačením tlačidiel **UP/ DOWN** znížite/zvýšite nastavovanú hodnotu. Pridržaním jedného z týchto tlačidiel nastavovanie urýchlite.
2. Presuňte ľavé tlačidlo do pozície **LOCK**, potom stlačte tlačidlo **SET** pre aktiváciu/deaktiváciu budíku.
3. V nastavený čas bude budík zvoniť 1 minútu. Počas zvonenia budíku stlačte tlačidlo **SNOOZE/LIGHT** pre aktiváciu funkcie odloženia.
4. Pokiaľ 60 sekúnd nič nestlačíte, budík sa vráti do normálneho režimu.

#### PRIJÍMANIE SIGNÁLU RCC

1. Po vložení batérií začne budík automaticky vyhľadávať rádiový signál v nasledujúce časy:  
JY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM3:02  
WWVB (MSF) – AM 2:02; AM3:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02  
**DCF (leto) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02**  
**DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02**
2. Pokiaľ sa príjem signálu v niektorom z časov nedarí, pokúsi sa budík automaticky prijať signál v nasledujúci čas (neustále opakovane).
3. Pokiaľ chcete vyvolať hľadanie signálu ručne, stlačte tlačidlo **UP** po dobu asi 2 sekúnd.
4. Pokiaľ chcete ručne zmeniť frekvenciu, stlačte počas prijímania signálu tlačidlo **UP**.
5. V lete sa zobrazí symbol DST na displeji po dokončení prijímania signálu letného času. Čas WWVB/JY pridá jednu hodinu automaticky. **DCF / MSF** dostanú signál letného času okamžite a v ten samý čas sa na displeji zobrazí symbol DST. V zime je táto funkcia vypnutá.
6. Pokiaľ je alarm aktívny (budík zvoní) alebo je v režime nastavenia, budík neprijíma rádiový signál.