



## FUNKCE

1. Řízení času radiovým signálem (**DCF – většina Evropy**, MSF – Velká Británie, WWVB – Severní Amerika, JJY60, JJY40 – Japonsko)
2. 12/24 - hodinový režim
3. 2x 1min. alarmy a odkládání (interval mezi 5-60 minutami)
4. LED podsvícení – 5 vteřin

## POPIS TLAČÍTEK

**SET** – přesuňte levé tlačítko do polohy *LOCK*, potom stiskněte tlačítko *SET* pro aktivaci/deaktivaci alarmu. Přesuňte levé tlačítko do polohy *SET TIME* nebo *SET ALM*, poté stiskněte tlačítko *SET* pro vstup do nastavení času nebo alarmu.

**UP** – V nastavení režimů slouží toto tlačítko ke zvyšování nastavované hodnoty.

Normálním režimu podržte toto tlačítko po dobu 2 vteřin pro přijímání radiového signálu. Pokud budete tisknout tlačítko *UP* během přijímání signálu opakovaně, budete přepínat mezi přijímanými frekvencemi nebo přijímání signálu zastavíte.

**DOWN** – V nastavování režimů slouží toto tlačítko ke snižování nastavované hodnoty.

**SNOOZE/LIGHT** – Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí podsvícení. V případě že zvoní alarm, stisknutím tlačítka alarm odložte.

## NASTAVOVÁNÍ

### RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU

1. Přesuňte levé tlačítko do polohy *SET TIME*, poté stiskněte tlačítko *SET* pro vstup do další části nastavení: nastavení zóny (pouze formáty DCF a WWVB mají možnost nastavení zóny) → nastavení hodin → nastavení minut → DST on/off → potvrdit.
2. Během výše uvedených režimů stiskněte tlačítka *UP* a *DOWN* pro úpravu hodnot.
3. Po dokončení nastavování času stiskněte *SET* pro ukončení a uložení předchozího nastavení.
4. Formáty MSF a JJY nemají nastavení zóny.
5. Pokud v režimu nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 60 vteřin, budík automaticky ukončí nastavovací režim a uloží nastavení v takové fázi, v jaké aktuálně je.
6. Změnit 12/24 hodinový režim lze mezi polednem a půlnocí (12-24h) stisknutím tlačítka *DOWN*. Levé tlačítko přitom musí být v pozici *LOCK*.

### NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Přesuňte pravé tlačítko do polohy *AL1*, pak stiskněte tlačítko *SET* pro nastavení času budíku 1. Přesuňte pravé tlačítko do polohy *AL2*, pak stiskněte tlačítko *SET* pro nastavení času budíku 2. Přesuňte pravé tlačítko do prostřední polohy a stiskněte *SET* pro nastavení budíku 1 a budíku 2. Pořadí nastavovaných položek: hodina → minuta → interval odložení (5-60 minut) Během nastavování stisknutím tlačítek *UP* / *DOWN* snížíte/zvýšíte nastavovanou hodnotu. Přidržením jednoho z těchto tlačítek nastavování urychlíte.
2. Přesuňte levé tlačítko do pozice *LOCK*, poté stiskněte tlačítko *SET* pro aktivaci/deaktivaci budíku.
3. V nastavený čas bude budík zvonit 1 minutu.
4. Během zvonění budíku stiskněte tlačítko *SNOOZE/LIGHT* pro aktivaci funkce odložení.
4. Pokud 60 vteřin nic nestisknete, budík se vrátí do normálního režimu.

### PŘIJÍMÁNÍ SIGNÁLU RCC

1. Po vložení baterií začne budík automaticky vyhledávat radiový signál v následující časy:

JJY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM3:02

WWVB (MSF) – AM 2:02; AM3:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

**DCF (léto) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02**

**DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02**

2. Pokud se příjem signálu v některý z časů nedaří, pokusí se budík automaticky přijmout signál v následující čas (neustále opakovaně).
3. Pokud chcete vyvolat hledání signálu ručně, stiskněte tlačítko *UP* po dobu asi 2 vteřin.
4. Pokud chcete ručně změnit frekvenci, stiskněte během přijímání signálu tlačítko *UP*.
5. V létě se zobrazí symbol DST na displeji po dokončení přijímání signálu letního času. Čas WWVB/JJY přidá jednu hodinu automaticky. DCF / MSF dostanou signál letního času okamžitě a v ten samý čas se na displeji zobrazí symbol DST. V zimě je tato funkce vypnuta.
6. Pokud je alarm aktivní (budík zvoní) nebo je v režimu nastavení, budík nepřijímá radiový signál.