



FUNKCIE

1. Riadenie času rádiovým signálom (**DCF – väčšina Európy**, MSF – Veľká Británia, WWVB – Severná Amerika, JY60, JY40 – Japonsko)
2. 12/24 - hodinový režim
3. 2x 1min. alarmy a odkladanie (interval medzi 5-60 minútami)
4. LED podsvietenie – 5 sekúnd

POPIS TLAČÍTEK

SET – presuňte ľavé tlačidlo do polohy *LOCK*, potom stlačte tlačidlo *SET* pre aktiváciu/deaktiváciu alarmu. Presuňte ľavé tlačidlo do polohy *SET TIME* alebo *SET ALM*, potom stlačte tlačidlo *SET* pre vstup do nastavenia času alebo alarmu.

UP – V nastavení režimu slúži toto tlačidlo ku zvyšovaniu nastavovanej hodnoty.

Normálnom režime podržte toto tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre prijímanie rádiového signálu. Pokiaľ budete stláčať tlačidlo *UP* počas prijímania signálu opakovane, budete prepínať medzi prijímanými frekvenciami alebo prijímanie signálu zastavíte.

DOWN – V nastavovaní režimu slúži toto tlačidlo ku znižovaniu nastavovanej hodnoty.

SNOOZE/LIGHT – Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie podsvietenia. V prípade, že zvoní alarm, stlačením tlačidla alarm odložíte.

NASTAVOVANIE

RUČNÉ NASTAVENIE ČASU

1. Presuňte ľavé tlačidlo do polohy *SET TIME*, potom stlačte tlačidlo *SET* pre vstup do ďalšej časti nastavenia: nastavenie zóny (iba formáty DCF a WWVB majú možnosť nastavenia zóny) → nastavenie hodín → nastavenie minút → DST on/off → potvrdiť.
2. Počas vyššie uvedených režimov stlačte tlačidlá *UP* a *DOWN* pre úpravu hodnôt.
3. Po dokončení nastavovania času stlačte *SET* pre ukončenie a uloženie predchádzajúceho nastavenia.
4. Formáty MSF a JYJ nemajú nastavenie zóny.
5. Pokiaľ v režime nastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 60 sekúnd, budík automaticky ukončí nastavovací režim a uloží nastavenie v takej fáze, v akej aktuálne je.
6. Zmeniť 12/24 hodinový režim je možné medzi popoludním a poľnocou (12-24h) stlačením tlačidla *UP*. Ľavé tlačidlo pritom musí byť v pozícii *LOCK*.

NASTAVENIE BUDÍKA

1. Presuňte pravé tlačidlo do polohy *AL1*, potom stlačte tlačidlo *SET* pre nastavenie času budíku 1. Presuňte pravé tlačidlo do polohy *AL2*, potom stlačte tlačidlo *SET* pre nastavenie času budíku 2. Presuňte pravé tlačidlo do strednej pozície a stlačte *SET* pre nastavenie budíka 1 a budíka 2. Poradie nastavovaných položiek: hodina → minúta → interval odloženia (5-60 minút) Počas nastavovania stlačením tlačidla *UP/ DOWN* znížite/zvýšite nastavovanú hodnotu. Pridržaním jedného z týchto tlačidiel nastavovanie urýchlite.
2. Presuňte ľavé tlačidlo do pozície *LOCK*, potom stlačte tlačidlo *SET* pre aktiváciu/deaktiváciu budíku.
3. V nastavený čas bude budík zvonieť 1 minútu. Počas zvonenia budíku stlačte tlačidlo *SNOOZE/LIGHT* pre aktiváciu funkcie odloženia.
4. Pokiaľ 60 sekúnd nič nestlačíte, budík sa vráti do normálneho režimu.

PRIJÍMANIE SIGNÁLU RCC

1. Po vložení batérie začne budík automaticky vyhľadávať rádiový signál v nasledujúcich časoch:
JYJ – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM 3:02
WWVB (MSF) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02
DCF (leto) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02
DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02
2. Pokiaľ sa príjem signálu v niektorom z časov nedarí, pokúsi sa budík automaticky prijať signál v nasledujúci čas (neustále opakovane).
3. Pokiaľ chcete vyvolať hľadanie signálu ručne, stlačte tlačidlo *UP* po dobu asi 2 sekúnd.
4. Pokiaľ chcete ručne zmeniť frekvenciu, stlačte behom prijímania signálu tlačidlo *UP*.
5. V lete sa zobrazí symbol DST na displeji po dokončení prijímania signálu letného času. Čas WWVB/JYJ pridá jednu hodinu automaticky. **DCF / MSF** dostanú signál letného času okamžite a v ten samý čas sa na displeji zobrazí symbol DST. V zime je táto funkcia vypnutá.
6. Pokiaľ je alarm aktívny (budík zvoní) alebo je v režime nastavenia, budík neprijíma rádiový signál.