

1. Funktionen

- 1) Intelligentne automatische Helligkeitseinstellung – beim Einschalten dieser Funktion wird Helligkeit der Ziffern automatisch eingestellt (abhängig von der Intensität des Umgebungslichts für angenehmes Lesen der Zeit auch bei schlechten Lichtbedingungen. Beim Einschalten dieser Funktion wird die Zeit in der Nacht mit weichem weißen Licht gezeigt. Diese Funktion kann ausgeschaltet werden.
- 2) Anzeige von: Jahr, Monat, Dataien, Stunde, Minute, Woche und Temperatur
- 3) Zwei Weckzeiten – abgebildet auf dem Bildschirm
- 4) 12/24 -Stunden Modus
- 5) Auswahl der Temperatureinheit – Celsius/Fahrenheit
- 6) Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden
- 7) Speisung – drei AAA Batterien

2. Instruktionen:

1. Tasten:

- (1) "Time": Drücken Sie diese Taste einmal, um 12/24-Stunden Modus einzustellen; drücken Sie diese Taste zweimal, um die Zeit einzustellen.
- (2) "UP": Drücken Sie diese Taste einmal, um die Temperatureinheit einzustellen - Celsius/Fahrenheit; in der Einstellung dient diese Taste für Erhöhung von eingestellten Werte.
- (3) "DOWN": Drücken Sie diese Taste einmal, um den Wecker für Wochentage einzustellen (z.B.: drücken Sie die Taste einmal, auf dem Bildschirm fängt „THU“ an zu blinken und es heißt, dass der Wecker für jeden Donnerstag eingestellt wird (thursday)), nach dem nächsten Drücken können Sie den Wecker z.B. für Freitag einstellen; in der Einstellung dient diese Taste für Erhöhung von eingestellten Werte.
- (4) "ALM1" : ① Drücken Sie diese Taste einmal und Sie kommen in die Verwaltung der ersten Gruppe von Weckern. Falls sich nach dem Drücken die Ziffern zeigen, der Wecker ist aktiv. Falls sich „--:--“ zeigt, der Wecker ist ausgeschaltet; ② Drücken und halten Sie diese Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen, die Ausgangszeit ist 7:00.
- (5) "ALM2" : ① Drücken Sie diese Taste einmal und Sie kommen in die Verwaltung der zweiten Gruppe von Weckern. Falls sich nach dem Drücken die Ziffern zeigen, der Wecker ist aktiv. Falls sich „--:--“ zeigt, der Wecker ist ausgeschaltet; ② Drücken und halten Sie diese Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen, die Ausgangszeit ist 7:00.
- (6) "OFF/ON" Auswahl für Aktivierung (ON), oder Deaktivierung (OFF) der intelligenten automatischen Helligkeitseinstellung.
- (7) "SNOOZE/LIGHT": Drücken Sie diese Taste einmal, um den Bildschirm für 5 Sekunden zu beleuchten und den Wecker für 5 Minuten zu unterbrechen.

2. Sequenz:

(1) Einstellung von Zeitdaten:

Ausgangseinstellung: 1. 1. 2015, Dienstag.

Drücken und halten Sie für 2 Sekunden die Taste "TIME" – auf dem Bildschirm fängt "2015" an zu blinken und Sie stellen die Zeit ein ("YEAR"). Mit dem nächsten Drücken der Taste "TIME" kommen Sie auf die nächste Position in der Reihenfolge, mit Hilfe von Tasten "UP" und "DOWN" stellen Sie die Werte ein.

Jahr → Monat → Datum → Sprache (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Holländisch) → Stunde → Minute → Zurück.

(2) Einstellung des Weckers:

Ausgangseinstellung des Weckers ist um 7:00 und um 13:00 jeden Tag.

- ① Drücken Sie die Taste "DOWN" um den Tag auszuwählen, an dem Sie den Wecker einstellen wollen, dann drücken und halten Sie für 2 Sekunden die Taste "ALM1", die erste Gruppe der eingestellten Weckzeit fängt an zu blinken, mit Hilfe von Tasten "UP" und "DOWN" stellen Sie die Stunde ein. Dann drücken Sie nochmal die Taste "ALM1" für Einstellung der Minuten und mit Hilfe von Tasten "UP" und "DOWN" stellen Sie die Werte ein. Um die Einstellungen zu beenden, drücken Sie die Taste "ALM1".
- ② Falls Sie die zweite Gruppe von Weckern einstellen wollen, drücken und halten Sie für 2 Sekunden die Taste "ALM2", die zweite Gruppe von Weckern fängt an zu blinken, mit Hilfe von von Tasten "UP" a "DOWN" stellen Sie die Stunden und drücken Sie nochmal die Taste "ALM2", um die Minuten einzustellen und mit Hilfe von Tasten "UP" und "DOWN" stellen Sie die Werte ein. Um die Einstellungen zu beenden, drücken Sie die Taste "ALM2".
- ③ Falls Sie einen anderen Tag einstellen wolllen, wählen Sie ihn durch Drücken der Taste "DOWN". Anderes Verfahren ist gleich wie bei Punkten ① und ②.