

## 1. Funkcie

- 1) Inteligentné automatické nastavenie jasu – pri zapnutí tejto funkcie bude automaticky nastavený jas čísiel v závislosti na intenzite okolitého svetla pre príjemné čítanie času i za zlých svetelných podmienok. Pri zapnutí tejto funkcie bude v noci čas zobrazovaný mäkkým bielym svetlom. Túto funkciu možno vypnúť.
- 2) Zobrazenie roka, mesiaca, dátumu, hodiny, minúty, týždňa a teploty.
- 3) Dva budiace časy – zobrazené na displeji.
- 4) 12/24 hodinový režim.
- 5) Výber jednotky teploty – Celsius/Fahrenheit
- 6) Podsvietenie po dobu 5 sekúnd.
- 7) Napájanie – tri AAA batérie

## 2. Inštrukcie:

### 1. Tlačítka funkcií:

- (1) "Time": jedným stlačením nastavíte 12/24hodinový režim; dvoma stlačeniami nastavíte čas. Stlačte a podržte toto tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre vstup do časti nastavenie.
- (2) "UP": jedným stlačením nastavíte jednotku teploty - Celsius/Fahrenhite; v nastavení slúži toto tlačítko pre zvýšenie nastavovanej hodnoty.
- (3) "DOWN": jedným stlačením nastavíte budík pre dni v týždni (napr. stlačte tlačítko jedenkrát rozbliká se „THU“ a znamená to, že budík je nastavený pre každý štvrtok (thuesday), po ďalšom stlačení tlačítka môžete nastaviť např. budík na piatok); v nastavení slúži toto tlačítko pre zníženie nastavovanej hodnoty.
- (4) "ALM1" : ① Jedným stlačením sa dostanete do administrácie prvej skupiny budíkov. Pokiaľ sa po tomto stlačení zobrazia čísla, znamená to, že ste alarm otvorili. Pokiaľ sa zobrazí --:-- znamená to, že ste budík neotvorili. ② Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2-3 sekúnd pre nastavenie prvej skupiny budíku, predvolený čas budíka je čas budíku je 7:00.
- (5) "ALM2" : ① Postup pre nastavenie druhej skupiny budíka je rovnaký ako pri alarme1, jedenkrát stlačte – pokiaľ sa zobrazia čísla, do administrácie ste vstúpili, pokiaľ sa zobrazí --:-- znamená to, že ste budík neotvorili; ② stlačením a podržaním tlačidla po dobu 2-3 sekúnd nastavíte požadovaný budúci čas alarmu2, predvolený čas budíka je 7:00.

Dôležité upozornenie: majte oba alarmy (ALM1 i ALM2) zapnuté (ON), inak nebude možné nastaviť požadovaný čas budenia.

(6) "OFF/ON" výber aktivácie (ON), alebo deaktivácie (OFF) inteligentného automatického nastavenia jasu.

(7) "SNOOZE/LIGHT": jedným stlačením sa displej rozsvieti na 5 sekúnd; pokiaľ stlačíte toto tlačítko vo chvíli, keď zvoní budík, znamená to, že ho oddialite o 5 minút.

### 2. Sekvencia:

(1) nastavenie časových údajov:

Začiatkové systémové nastavenie: 1. 1. 2015, štvrtok.

Po dobu 2 sekúnd stlačte tlačítko "TIME" – rozbliká sa "2015" a vy tak nastavujete čas ("YEAR") ďalším stlačením tlačítka "TIME" sa dostanete na ďalšiu nastavovanú položku v poradí, pomocou tlačítiek "UP" a "DOWN" nastavíte hodnoty.

rok → mesiac → dátum → jazyk (Angličtina, Nemčina, Francúzština, Italština, Španielčina, Portugalština, Holandština) → hodina → minúta → späť.

(2) nastavenie budíku:

Začiatkové nastavenie budíka je v 7:00 a 13:00 každý deň.

① Stlačte tlačítko "DOWN" pre výber dňa, v ktorom chceta budík nastavovať budík nastavovať, potom podržte po dobu 2 sekúnd stlačené tlačítko "ALM1", rozbliká sa prvá skupina nastavovaného času budenia, pomocou tlačítiek "UP" a "DOWN" nastavte hodinu a znovu stlačte "ALM1" pre nastavenie minúty a pomocou tlačítiek je "UP" a "DOWN". Pre dokončenie nastavenia stlačte "ALM1". Zvonenie budíka bude trvať 1 minútu, potom zvoníť prestane.

② Pokiaľ chcete nastavovať druhú skupinu budíkov, po dobu 2 sekúnd stlačte tlačítko "ALM2", rozbliká sa druhá skupina nastavovaného času budenia, pomocou tlačítiek "UP" a "DOWN" nastavte hodinu a znovu stlačte "ALM2" pre nastavenie minúty a pomocou tlačítiek je "UP" a "DOWN". Pre dokončenie nastavenia stlačte "ALM2". Zvonenie budíka bude trvať 1 minútu, potom zvoníť prestane.

③ Pokiaľ chcete nastaviť iný deň v týždni, vyberte ho stlačením tlačítka "DOWN". Ďalší postup je zhodný s bodmi ① a ②.

(3) Ako skontrolovať nastavené časy budenia:

Stlačte tlačidlo „Down“, uvidíte dnešný čas budenia, stlačte znovu tlačidlo „Down“ a uvidíte budík pre nasledujúci deň atd.